English

Important safety instructions

Make sure you read all the safety information before you use this product. TCL Entertainment Solutions Limited bears no responsibility for accidents or damages caused by unauthorized changes, modifications or improper use of the product.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.

The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the product.

This symbol indicates that this product incorporates double insulation between hazardous main voltage and user accessible parts. When servicing, use only identical replacement parts.

Warnings

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this product to rain or moisture. This product should not be exposed to dripping or splashing. No objects filled with liquids, such as vases, should be placed on or near the product.
- The product is intended for wall mounting. Please follow the wall mounting instructions provided in the user manual to ensure your safety.
- Do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire, and so forth.

Safety

- **Read these instructions -** Read all the safety and operating instructions before operating the product.
- **Retain these instructions -** Retain the safety and operating instructions for future reference.
- **Heed all warnings -** Adhere to all warnings on the product and in the operating instructions.
- **Follow all instructions -** Follow all operating and use instructions.
- **Do not use this apparatus near water –** The appliance should not be used near water or moisture – for example, in a wet basement or near a swimming pool or the like.
- **Clean only with a dry cloth.**
- **Do not block any ventilation openings.** Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- **Do not install near any heat sources** such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- **Do not defeat the safety purpose** of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- **Protect the power cord** from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where it exits from the product.
- **Use only attachments/accessories** specified by the manufacturer.
- **Use only with the cart**, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- **Unplug this apparatus** during lightning storms or when unused for long periods of time.
- **Refer all servicing** to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

Cautions

- To prevent electric shock, match wide blade of plug to wide slot, fully insert.
- Do not place any sources of danger on the product (for example: liquid filled objects, lighted candles).
- Disconnect the power cord to shut off when find trouble or not in use. The power cord shall be readily operable.
- Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those described herein, may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.
- The power cord/appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- The rating label is located at the bottom or back of the product.

Battery precautions

- Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline).
- Do not dispose of batteries in fire or water.
- Recycle or dispose of batteries as per state and local guidelines.
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- When the remote control is not to be used for a long time (more than a month), remove the battery from the remote control to prevent it from leaking.
- If the batteries leak, wipe away the leakage inside the battery compartment and replace the batteries with new ones.
- Keep away the batteries from heat or moisture.
- Do not carry or store batteries with other metallic objects. Doing so could cause batteries to short circuit, leak or explode.
- Never recharge a battery unless it is confirmed to be a rechargeable type.
- The product/remote control may contain a coin/button type battery, which can be swallowed. Keep the battery out of reach of children at all times! If swallowed, the battery can cause serious injury or death. Severe internal burns can occur within two hours of ingestion.
- If you suspect that a battery has been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- When you change the batteries, always keep all new and used batteries out of reach of children. Ensure that the battery compartment is completely secure after you replace the battery.
- If the battery compartment cannot be completely secured, discontinue use of the product. Keep out of reach of children and contact the manufacturer.

Declaration of conformity

Hereby, TCL Entertainment Solutions Limited declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. You can find the Declaration of Conformity on www.tcl.com

Disposal of your old product and battery

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

This symbol means that the product is covered by European Directive 2012/19/EU.

This symbol on a product means that the product is covered by European Directive 2013/56/EU which cannot be disposed of with normal household waste.

Inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products and batteries. Follow local rules and never dispose of the product and batteries with normal household waste. Correct disposal of old products and batteries helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Remove the disposable battery

To remove the disposable battery/batteries, see the section 'Replace the remote control battery' in the online user manual.

Croatian

Važne sigurnosne upute

Obavezno pročitajte sve sigurnosne informacije prije korištenja ovog proizvoda. TCL Entertainment Solutions Limited ne snosi nikakvu odgovornost za nesreće ili štete uzrokovane neovlaštenim promjenama, preinakama ili nepravilnim korištenjem proizvoda.

OPREZ
RIZIK OD STRUJNOG UDARA
NE OTVARAJTE

OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE UKLANJATI POKLOPAC (ILI POLEĐINU). NE SADRŽI DIJELOVE KOJE KORISNIK MOŽE SERVISIRATI SAM. SERVISIRANJE PREPUSTITE KVALIFICIRANOM SERVISNOM OSOBLJU.

Simbol munje sa strelicom unutar jednakostraničnog trokuta predviđen je za upozoravanje korisnika na prisutnost neizoliranog opasnog napona unutar kućišta proizvoda, koji može biti dovoljne jačine da predstavlja rizik od strujnog udara.

Uskličnik unutar jednakostraničnog trokuta predviđen je za upozoravanje korisnika na prisutnost važnih uputa za rukovanje i održavanje (servisiranje) u popratnoj dokumentaciji proizvoda.

Ovaj simbol označava da je ovaj proizvod dvostruko izolian između opasnog glavnog napona i dijelova dostupnih korisniku. Prilikom servisiranja koristite samo identične zamjenske dijelove.

Upozorenja

- Kako biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, nemojte izlagati ovaj proizvod kiši ili vlazi. Ovaj proizvod ne bi trebalo izlagati kapanju ili prskanju. Predmeti napunjeni tekućinom, poput vaza, ne bi se trebali nalaziti na proizvodu ili u njegovoj blizini.
- Ovaj je proizvod nestabilan ako nije pravilno pričvršćen ili montiran na zid. Slijedite upute za montiranje na zid koje se nalaze u korisničkom priručniku kako biste osigurali svoju sigurnost.
- Ne izlažite baterije prekomjernoj toplini, poput sunca, vatre i tako dalje.

Sigurnost

- **Pročitajte ove upute –** Pročitajte sve sigurnosne upute i upute za rukovanje prije rukovanja proizvodom.
- **Zadržite ove upute –** Zadržite ove sigurnosne upute i upute za rukovanje za buduću upotrebu.
- **Obratite pažnju na sva upozorenja –** Pridržavajte se svih upozorenja na proizvodu i u uputama za rukovanje.
- **Slijedite sve upute –** Slijedite sve upute za rukovanje i korištenje.
- **Nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini vode –** Nemojte ga koristiti u blizini vode ili vlage – na primjer, u vlažnom podrumu ili u blizini bazena i sličnо.
- **Čistite samo suhom krpom.**
- **Nemojte blokirati ventilacijske otvore.** Postavite u skladu s uputama proizvođača.
- **Nemojte postavljati blizu izvora topline** kao što su radijatori, ventilacijski otvori, štednjaci ili drugi uređaji (uključujući pojačala) koji proizvode toplinu.
- **Nemojte zanemariti sigurnosnu svrhu** polariziranog utikača ili utikača s uzemljenjem. Polarizirani utikač ima dva kontakta, pri čemu je jedan širi od drugog. Utikač s uzemljenjem ima dva kontakta i treći za uzemljenje. Širi ili treći kontakt služi za vašu sigurnost. Ako utikač ne odgovara vašoj utičnici, posavjetujte se s električarom oko zamjene utičnice.
- **Zaštitite kabel za napajanje** tako da se po njemu ne hoda i da ga ništa ne pritišće, osobito blizu utikača, utičnica i mjesta na kojem izlazi iz uređaja.
- **Koristite samo pribor/dodatnu opremu** koju je odredio proizvođač.
- **Upotrebljavajte samo na kolicima**, postolju, tronošcu, nosaču ili stolu koje je odredio proizvođač ili koji se isporučuju s uređajem. Kada upotrebljavate kolica, budite pažljivi prilikom premještanja kolica s uređajem kako biste izbjegli mogućе ozljede u slučaju prevrtanja.
- **Uredaj isključite iz struje** tijekom grmljavinskog nevremena ili ako se dulje vrijeme ne koristi.
- **Servisiranje** prepustite kvalificiranom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno u slučaju bilo kakvog oštećenja uređaja, primjerice, oštećenja kabela za napajanje ili utikača, prolijevanja tekućine ili pada nekih predmeta na uređaj, izlaganja uređaja kiši ili vlazi, neispravnog rada ili pada uređaja.

Mjere opreza

- Kako biste spriječili strujni udar, spojite široki kontakt utikača sa širokim utorom te ga potpuno umetnite.
- Nemojte postavljati nikakve izvore opasnosti na proizvod (na primjer: predmete koji sadrže tekućinu, zapaljene svijeće).
- Isključite kabel za napajanje kako biste ugasili uređaj prilikom nailaska na problem ili nekorištenja uređaja. Kabel za napajanje je bti spreman za upotrebu.
- Korištenje kontrola, prilagođavanje ili provođenje postupaka koji nisu opisani ovdje mogu dovesti do opasnog izlaganja zračenju ili drugih opasnosti tijekom rukovanja uređajem.
- Kabel za napajanje/naprava za priključak uređaja koristi se kao uređaj za isključivanje, koji mora biti spremam za upotrebu.
- Naljepnica s podacima o proizvodu postavljena nalazi se ispod ili na poleđini proizvoda.

Mjere opreza za baterije

- Nemojte miješati baterije (stare i nove ili ugljične i alkalne).
- Nemojte odlagati baterije u vatru ili vodu.
- Reciklirajte ili odložite baterije u skladu s državnim ili lokalnim smjernicama.
- Postoji opasnost od eksplozije ako se baterija nepravno zamijeni. Zamijenite isključivo istom ili jednakovrijednom baterijom.
- Kada se daljinski upravljač ne koristi duže vremena (više od mjesec dana), uvadite bateriju iz daljinskog upravljača kako biste spriječili njezino curenje.
- Ako baterije curite, obrišite sadržaj unutar odjeljka za baterije i zamijenite baterije novima.
- Baterije držite podalje od topline ili vlage.
- Nemojte nositi ili skladištiti baterije s drugim metalnim predmetima. To može uzrokovati kratak spoj, curenje ili eksploziju baterija.
- Nikad nemojte punit bateriju, osim ako nije potvrđeno da su punjive.
- Proizvod/daljinski upravljač može sadržavati bateriju u obliku kovanice/gumba, koje se mogu progutati. U svakom trenutku držite baterije izvan dohvata djece! U slučaju gutanja, baterije mogu uzrokovati ozbiljnu ozljedu ili smrt. Mogu nastati ozbiljne unutarnje opekline unutar dva sata od gutanja.
- Ako sumnjate da je baterija progutana ili postavljena unutar bilo kojeg dijela tijela, potražite hitnu medicinsku pomoć.
- Prilikom mijenjanja baterija, uvijek držite sve nove i iskorištene baterije izvan dohvata djece. Nakon zamjene baterija se uvjerite da je baterijski pretinač u potpunosti sigurno nakon što ste zamijenili baterije.
- Ako se odjeljak za baterije ne može u potpunosti osigurati, prestanite koristiti proizvod. Držite izvan dohvata djece i kontaktirajte proizvođača.

Izjava o sukladnosti

TCL Entertainment Solutions Limited izjavljuje da je ovaj proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim odgovarajućim odredbama Direktive 2014/53/EU. Izjavu o sukladnosti možete pronaći na www.tcl.com

Odlaganje vašeg staroga proizvoda i baterije

Vaš je proizvod konstruiran i proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i sastavnica, koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.

Ovaj simbol označava da proizvod sadrži bateriju obuhvaćenu Europskom direktivom 2013/56/EU koja se ne može odbaciti s normalnim otpadom iz kućanstva.

Ovaj simbol na proizvodu označava da je proizvod obuhvaćen Europskom direktivom 2012/19/EU.

Informirajte se o lokalnom sustavu za odvojeno prikupljanje električnih i elektroničnih proizvoda te baterija. Slijedite lokalna pravila i nikad ne odlažite proizvod ili baterije s normalnim otpadom iz kućanstva. Pravilno odlaganje starih proizvoda i baterija pomaže spriječiti negativne posljedice na okoliš i ljudsko zdravlje.

Ukonite jednokratnu bateriju

Za uklanjanje jednokratne baterije/baterija, pogledajte odjeljak „Zamjenite bateriju daljinskog upravljača" u mrežnom korisničkom priručniku.

Czech

Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím tohoto výrobku si přečtěte všechny bezpečnostní informace. Společnost TCL Entertainment Solutions Limited nenese žádnou odpovědnost za nehody či škody způsobené neoprávněnými změnami, úpravami nebo nesprávným použitím výrobku.

POZOR
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM
NEOTVÍREJTE

POZOR: KE SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ ČÁST). UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI, KTERÉ BY MOHLY BÝT OPRAVENY UŽIVATELEM. SERVIS PŘENECHEJTE KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM TECHNIKŮM.

Symbol blesku se symbolem šipky uvnitř rovnostranného trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného nebezpečného napětí uvnitř krytu výrobku, které může být dostatečně velké, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.

Vykřičník uvnitř rovnostranného trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost důležitých provozních a údržbových (servisních) pokynů v průvodní dokumentaci k výrobku.

Tento symbol označuje, že tento výrobek obsahuje dvojitou izolaci mezi nebezpečným hlavním napětím a částmi přístupnými uživateli. Při provádění servisu používejte pouze identické náhradní díly.

Varování

- Ke snížení nebezpečí vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem nevystavujte tento výrobek dešti ani vlhkosti. Tento výrobek by neměl být vystaven kapající ani stříkající vodě. Na výrobek ani do jeho blízkosti by neměly být umístěny předměty naplněné kapalinami, například vázy.
- Výrobek je nestabilní, není-li správně umístěn nebo namontován na stěnu. Dodržujte pokyny pro montáž na stěnu uvedené v návodu k obsluze, abyste zajistili bezpečnost.
- Nevystavujte baterie nadměrnému teplu, například slunečnímu záření, ohni a podobně.

Bezpečnost

- **Přečtěte si tyto pokyny:** Před použitím výrobku si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny a návod k obsluze.
- **Uschovejte tyto pokyny:** Uschovejte si bezpečnostní pokyny a návod k obsluze pro budoucí použití.
- **Dbejte všech varování:** Řiďte se všemi varováními na výrobku a v návodu k obsluze.
- **Dodržujte všechny pokyny:** Dodržujte všechny pokyny k obsluze a používání.
- **Nepoužívejte toto zařízení v blízkosti vody:** Zařízení byste neměli používat v blízkosti vody ani zdroje vlhkosti – například v vlhkém sklepním nebo v blízkosti bazénu a podobně.
- **Čistěte pouze suchým hadrem.**
- **Nezakrývejte ventilační otvory.** Instalujte v souladu s pokyny výrobce.
- **Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla**, jako jsou radiátory, ohřívače, sporáky nebo jiné zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
- **Nenarušujte bezpečnostní prvky** polarizované nebo uzemňovací zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva ploché kolíky, jeden je širší než druhý. Uzemňovací zástrčka má dva ploché kolíky a uzemňovací kolík. Široký plochý kolík nebo uzemňovací kolík jsou pro vaši bezpečnost. Pokud k vám dodávaná zástrčka do vaší zásuvky, obraťte se na elektrotechnika ohledně výměny zastaralé zásuvky.
- **Chraňte napájecí kabel** před sešlapnutím nebo přiskřípnutím, především u zástrček, zásuvek nebo místa, kde vychází ze zařízení.
- **Používejte pouze příslušenství zařízení/příslušenství** určená výrobcem.
- **Používejte pouze s pojízdným stolkem**, podstavcem, stativem, držákem nebo stolem určeným výrobcem nebo prodávaným společně se zařízením. Při přemísťování pojízdného stolku se zařízením postupujte obezřetně, abyste se vyvarovali zranění způsobeném převržením.

- Při bouřkách nebo v případě dlouhodobého nepoužívání **odpojte zařízení z elektrické sítě**.
- **Veškerý servis přenechejte** kvalifikovaným servisním technikům. Servis je nutný, když k zařízení jakýmkoliv způsobem dojde k poškození, např. v případě poškození síťového kabelu nebo zástrčky, vniknutí tekutiny či jiného předmětu dovnitř zařízení, vystavení zařízení dešti nebo vlhkosti, nesprávného fungování nebo upadnutí zařízení.

Upozornění

- Abyste předešli vzniku úrazu elektrickým proudem, vyměňte zařízením odpojením napájecího kabelu. Napájecí kabel musí být snadno přístupný.
- Použití ovládacích prvků, úprav nebo provádění jiných postupů než těch, které jsou zde uvedeny, může mít za následek vystavení se nebezpečnému záření nebo jinému nebezpečí.
- Zástrčka napájecího kabelu/zařízení se používá jako odpojovací zařízení, odpojovací zařízení musí zůstat snadno přístupné.
- Typový štítek se nachází na spodní nebo zadní části výrobku.

Bezpečnostní opatření pro baterie

- Nemíchejte baterie (staré a nové nebo uhlíkové a alkalické).
- Nevhazujte baterie do ohně ani vody.
- Baterie recyklujte nebo likvidujte podle místních a místních nařízení.
- Při nesprávné výměně baterií hrozí nebezpečí výbuchu. Baterie nahrazujte pouze stejným nebo ekvivalentním typem.
- Pokud nebudete dálkový ovladač delší dobu používat (déle než měsíc), vyjměte baterie z dálkového ovladače, aby nedošlo k jejich vytečení.
- Pokud dojde k vytečení baterií, setřete únik uvnitř přihrádky na baterie a vyměňte baterie za nové.
- Uchovávejte baterie mimo dosah tepla nebo vlhkosti.
- Nepřenášejte ani neskladňujte baterie s jinými kovovými předměty. Mohlo by dojít ke zkratu, vytečení nebo výbuchu baterií.
- Nikdy nenabíjejte baterii, pokud není potvrzeno, že jde o dobíjecí baterii.
- Výrobek/dálkový ovladač může obsahovat minci/knoflíkovou baterii, kterou lze spolknout. Udržujte baterii vždy mimo dosah dětí! Při spolknutí může baterie způsobit vážné zranění nebo smrt. K závažným vnitřním popáleninám může dojít během dvou hodin po spolknutí.
- Pokud máte podezření, že došlo ke spolknutí nebo umístění baterie do jakékoli části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.
- Při výměně baterií vždy uchovávejte všechny nové a použité baterie mimo dosah dětí. Po výměně baterie se ujistěte, že je přihrádka na baterie zcela zabezpečená.
- Neíste-li přihrádku na baterie zcela zajistit, přestaňte výrobek používat. Uchovávejte mimo dosah dětí a obraťte se na výrobce.

Prohlášení o shodě

Společnost TCL Entertainment Solutions Limited tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě naleznete na stránce www.tcl.com

Likvidace starého výrobku a baterie

Váš výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít.

Tento symbol znamená, že výrobek obsahuje baterii, na niž se vztahuje evropská směrnice 2013/56/EU, a kterou nelze likvidovat s běžným domovním odpadem.

Tento symbol na výrobku znamená, že se na výrobek vztahuje evropská směrnice 2012/19/EU.

Informujte se o místním systému odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků a baterií. Dodržujte místní předpisy a nikdy nevyhazujte výrobek ani baterie do běžného domovního odpadu. Správná likvidace starých výrobků a baterií pomáhá předcházet negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

Vyjmutí jednorázové baterie

Chcete-li vyjmout jednorázovou baterii/baterie, přečtěte si část „Výměna baterie dálkového ovladače" v návodu k obsluze online.

Danish

Vigtige sikkerhedsanvisninger

Læs alle sikkerhedsoplysninger, før du bruger produktet. TCL Entertainment Solutions Limited påtager sig intet ansvar for ulykker eller skader, der skyldes uautoriserede ændringer, modifikationer eller forkert anvendelse af produktet.

FORSIGTIG
RISIKO FOR ELEKTRISK STØD
MÅ IKKE ÅBNES

FORSIGTIG: FOR AT REDUCERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD MÅ DU IKKE TAGE DÆKSLET (ELLER BAGPANELET) AF. PRODUKTET INDEHOLDER INGEN DELE, DER KAN SERVICERES AF BRUGEREN. OVERLAD SERVICE TIL UDDANNET SERVICEPERSONALE.

Formålet med lynet i den ligesidede trekant er at advare brugeren om tilstedeværelsen af uisoleret farlig spænding i apparatets kabinet, der kan være kraftig nok til at udgøre en risiko for elektrisk stød.

Formålet med udråbstegnet i den ligesidede trekant er at gøre brugeren opmærksom på vigtige instruktioner om betjening og vedligeholdelse (service) af produktet i den medfølgende brugerdokumentation.

Symbolet angiver, at produktet er forsynet med dobbelt isolering mellem farlig spænding og dele, som brugeren kan få adgang til. Brug kun originale reservedele ved service af produktet.

Advarsler

- For at undgå elektrisk stød skal det brede ben i stikket sættes helt ind i den brede ride i stikkontakten.
- Placer ikke farekilder på produktet (fx væskefyldte genstande og tændte stearinlys).
- Frakobl strømledningen for at slukke, når du skal finde fejl, eller produktet ikke bruges. Strømledningen skal være nem tilgængelig.
- Brug af knapper eller justeringer eller udførelse af procedurer, der ikke er beskrevet her, kan resultere i eksponering for farlig udstråling eller anden usikker betjening.
- Bruger du strømledningen eller en apparatkontakt som afbryder, skal det være nemt at komme til at betjene afbryderen.
- Mærkeskiltet findes i bunden eller på bagsiden af produktet.

Forholdsregler vedrørende batteri

- Brand ikke batterier (udtjente og nye eller brugsten og alkaline).
- Bortskaf ikke batterierne i ild eller vand. Genbrug eller smide dem i vandet.
- Genbrug eller bortskaf batterier i henhold til lokale retningslinjer.
- Der er fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes ukorrekt. Udskift kun med samme eller tilsvarende batteritype.
- Når fjernbetjeningen ikke skal bruges i en længere periode (over en måned), skal du fjerne batteriet fra fjernbetjeningen for at undgå, at batteriet lækker.
- Hvis batterierne lækker, skal du tørre det lækkede materiale i batterirummet væk og udskifte batterierne med nye.
- Hold batterier væk fra varme eller lugt.
- Gå ikke rundt med, eller opbevar batterier sammen med andre metalgenstande. Det kan få batterierne til at kortslutte, lække eller eksplodere.
- Oplad ikke et batteri, medmindre du har bekræftet, at batteriet er genopladeligt.
- Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et knapcellebatteri, der kan sluges. Hold altid batteriet ude af børns rækkevidde! Batteriet kan, hvis det sluges, forårsage alvorlig personskade eller død. Der kan opstå alvorlige indre forbrændinger inden for to timer efter indtagelsen.
- Søg øjeblikkelig lægehjælp, hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller placeret i en kropsdel.
- Hold altid alle nye og udtjente batterier ude af børns rækkevidde, når du skifter batterierne. Kontrollér, at batterirummet er forsvarligt lukket, når du har udskiftet batteriet.
- Brug ikke produktet længere, hvis batterirummet ikke kan lukkes forsvarligt. Hold ude af børnerækkevidde, og kontakt producenten.

Overensstemmelseserklæring

TCL Entertainment Solutions Limited erklærer hermed, at produktet er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 2014/53/EU. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.tcl.com

Bortskaffelse af dit udtjente produkt og batteri

Produktet er designet og fremstillet af gennemarbejdede materialer og komponenter af høj kvalitet.

Symbolet betyder, at produktet indeholder et batteri, der er omfattet af EU-direktiv 2013/56/EU, og som ikke kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald.

Symbolet angiver, at produktet er omfattet af EU-direktiv 2012/19/EU.

Sørg dig ind i det lokale indsamlingssystem for elektriske og elektroniske produkter samt batterier. Følg lokale bestemmelser, og bortskaf aldrig produktet og batterier sammen med almindeligt husholdningsaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter og batterier hjælper med til at undgå skader på miljøet og menneskers sundhed.

Fjern det udtagelige batteri

Se afsnittet "Udskift batteri i fjernbetjeningen" i onlinebrugervejledningen om fjernelse af udtagelige batterier.

Dutch

Belangrijke veiligheidsaanwijzingen

Zorg ervoor dat u alle veiligheidsinformatie leest voordat u dit apparaat gebruikt. TCL Entertainment Solutions Limited draagt geen aansprakelijkheid voor ongevallen of schade als gevolg van onbevoegde wijzigingen, modificaties of onjuist gebruik van het apparaat.

LET OP
RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN
OPEN HET APPARAAT NIET

LET OP: VERWIJDER DE AFDEKKING (OF DE ACHTERZIJDE) NIET OM HET RISICO OP ELEKTRISCHE SCHOKKEN TE VERMINDEREN. ER BEVINDEN ZICH GEEN DOOR DE GEBRUIKER TE REPAREREN ONDERDELEN IN HET APPARAAT. LAAT ALLE REPARATIES DOOR BEVOEGD ONDERHOUDSPERSONEEL UITVOEREN.

Het symbool van de bliksemstreta met de pijlpunt in een gelijkzijdige driehoek is bestemd om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van niet geïsoleerde gevaarlijke spanning in de behuizing van het apparaat die van voldoende omvang kan zijn om een risico op elektrische schokken te vormen.

Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bestemd om de gebruiker te wijzen op de aanwezigheid van belangrijke aanwijzingen voor bediening en onderhoud (reparaties) in de bij het apparaat gevoegde documentatie.

Dit symbool geeft aan dat dit apparaat is voorzien van dubbele isolatie tussen gevaarlijke lichtnetspanning en voor de gebruiker toegankelijke onderdelen. Gebruik bij reparaties uitsluitend identieke reserveonderdelen.

Waarschuwingen

- Stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht, om het risico op brand of elektrische schokken te verminderen. Dit apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppels of spatten. Er mogen geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op het apparaat worden geplaatst.
- Het apparaat is ontsteld als het niet juist wordt geplaatst of niet juist aan de wand wordt gemonteerd. Zorg er voor uw veiligheid voor om de aanwijzingen voor wandmontage in de gebruiksaanwijzing op te volgen.
- Stel batterijen niet bloot aan overmatige warmte, zoals zonlicht, brand enzovoort.

Veiligheid

- **Lees deze aanwijzingen -** Lees alle veiligheidsinstructies en de gebruiksaanwijzing voordat u het apparaat in gebruik neemt.
- **Bewaar deze aanwijzingen -** Bewaar de veiligheidsinstructies en gebruiksaanwijzingen zo in de buurt dat u ze later kunt raadplegen.
- **Neem alle waarschuwingen in acht -** Neem alle waarschuwingen op het apparaat en in de gebruiksaanwijzing in acht.
- **Volg alle aanwijzingen op -** Volg alle aanwijzingen voor bediening en gebruik.
- **Gebruik dit apparaat niet in de buurt van water –** Het apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt van water of vocht – bijvoorbeeld in een vochtige kelder of in de buurt van een zwembad.
- **Alleen met een droge doek schoonmaken.**
- **Blokkeer geen ventilatieopeningen.** Installeer het apparaat in overeenstemming met de aanwijzingen van de fabrikant.
- **Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen**, zoals radiators, verwarmingsroosters, fornuizen of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
- **Doe het veiligheidsdoel van** de gepolariseerde of geaarde steker niet teniet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pennen, waarvan de ene breder is dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee pennen en een derde aardpen. De breed pen of de derde pen zijn voorzien voor uw veiligheid. Als de meegeleverde stekker niet in uw stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien om het verouderde stopcontact te vervangen.
- **Bescherm het netsnoer** tegen ervoer lopen of afknellen, in het bijzonder bij stekkers, wandcontactdozen en het punt waar dit uit het apparaat komt.
- **Gebruik alleen hulpstukken/accessoires** die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
- **Gebruik alleen met het karretje**, de standaard, het statief, de beugel of tafel die door de fabrikant wordt gespecificeerd of bij het apparaat wordt verkocht. Als er een karretje wordt gebruikt, moet u dan voorzichtig bij het verplaatsen van de combinatie karretje/apparaat om letsel door omvallen te voorkomen.

- **Frakoh producten!** Ikke bruges i længere perioder.
- **Overlad al service** til uddannet servicepersonale. Service er påkrævet, når produktet er blevet beskadiget, fx skade på strømledningen eller stikket, når der er spildt væske, eller genstande er faldet ned i produktet, når produktet har været udsat for regn eller fugt, eller når produktet ikke fungerer normalt eller er blevet tabt.

Forsigtig

- For at undgå elektrisk stød skal det brede ben i stikket sættes helt ind i den brede rille i stikkontakten.
- Placer ikke farekilder på produktet (fx væskefyldte genstande og tændte stearinlys).
- Frakobl strømledningen for at slukke, når du skal finde fejl, eller produktet ikke bruges. Strømledningen skal være nem tilgængelig.
- Brug af knapper eller justeringer eller udførelse af procedurer, der ikke er beskrevet her, kan resultere i eksponering for farlig udstråling eller anden usikker betjening.
- Bruger du strømledningen eller en apparatkontakt som afbryder, skal det være nemt at komme til at betjene afbryderen.
- Mærkeskiltet findes i bunden eller på bagsiden af produktet.

Forholdsregler vedrørende batteri

- Brænd ikke batterier (udtjente og nye eller brugsten og alkaline).
- Bortskaf ikke batterierne i ild eller vand. Genbrug eller smide dem i vandet.
- Genbrug eller bortskaf batterier i henhold til lokale retningslinjer.
- Der er fare for eksplosion, hvis batteriet udskiftes ukorrekt. Udskift kun med samme eller tilsvarende batteritype.
- Når fjernbetjeningen ikke skal bruges i en længere periode (over en måned), skal du fjerne batteriet fra fjernbetjeningen for at undgå, at batteriet lækker.
- Hvis batterierne lækker, skal du tørre det lækkede materiale i batterirummet væk og udskifte batterierne med nye.
- Hold batterier væk fra varme eller lugt.
- Gå ikke rundt med, eller opbevar batterier sammen med andre metalgenstande. Det kan få batterierne til at kortslutte, lække eller eksplodere.
- Oplad ikke et batteri, medmindre du har bekræftet, at batteriet er genopladeligt.
- Produktet/fjernbetjeningen kan indeholde et knapcellebatteri, der kan sluges. Hold altid batteriet ude af børns rækkevidde! Batteriet kan, hvis det sluges, forårsage alvorlig personskade eller død. Der kan opstå alvorlige indre forbrændinger inden for to timer efter indtagelsen.
- Søg øjeblikkelig lægehjælp, hvis du har mistanke om, at et batteri er blevet slugt eller placeret i en kropsdel.
- Hold altid alle nye og udtjente batterier ude af børns rækkevidde, når du skifter batterierne. Kontrollér, at batterirummet er forsvarligt lukket, når du har udskiftet batteriet.
- Brug ikke produktet længere, hvis batterirummet ikke kan lukkes forsvarligt. Hold ude af børnerækkevidde, og kontakt producenten.

Overensstemmelseserklæring

TCL Entertainment Solutions Limited erklærer hermed, at produktet er i overensstemmelse med de væsentlige krav og andre relevante bestemmelser i EU-direktiv 2014/53/EU. Du kan finde overensstemmelseserklæringen på www.tcl.com

Bortskaffelse af dit udtjente produkt og batteri

Dit produkt er designet og fremstillet af gennemarbejdede materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan genbruges og genbruges.

Dette symbol betyder, at dette produkt er omfattet af det europæiske direktiv 2012/19/EU.

Dette symbol betyder, at dette produkt er omfattet af det europæiske direktiv 2013/56/EU, som ikke kan bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaaffald. Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter og batterier hjælper med til at undgå skader på miljøet og menneskers sundhed.

Hvis du vil fjerne batteriet/batterierne, skal du se afsnittet "Udskift batteri i fjernbetjeningen" i onlinebrugervejledningen.

Estonian

Olulised ohutusjuhised

Enne seadme kasutamist lugege kindlasti kõiki ohutuseeskirju. Selle seadme volitamata muudatustele, täiendustele või väärkasutusest põhjustatud ohtudele õnnetuste või kahjustuste eest ei kanna TCL Entertainment Solutions Limited mingit vastutust.

ETTEVAATUST!
ELEKTRILÖÖGI OHT!
ÄRGE AVAGE!

ETTEVAATUST! ELEKTRILÖÖGI ÄRAHOIDMISEKS ÄRGE EEMALDAGE SEADME KATET (VÕI TAGUMIST PANEELI). SEESTPOOLT POLE KASUTAJA POOLT HOOLDATAVAID OSASID. ISELDAGE HOOLDAMINE KVALIFITSEERITUD PERSONALI KÄTTE.

Võrdküljalise kolmnurga sees olev nuolikujulises kujutises välgunool tähistab, et seadme korpuses on ohtlik pinge, mis võib olla piisava suurusega, et kujutada endast elektrilöögi ohtu.

Võrdküljalise kolmnurga sees asuv hüüumärk on mõeldud kasutaja tähelepanu juhtimiseks kaasasolevas dokumendis sisalduvatele tähtsatele kasutamise ja tehnilise hooldamise (parandamise) juhistele.

See sümbol tähistab, et seadmes on ohtliku toitepinnega ahelate ja kasutajale juurdepääsetavate kohtade vahel olevad osad on üksteisest kaksikisolatsiooni tasandil.

Hoiatused

- Tulekahju ja elektrilöögi ohu vähendamiseks ei tohi seadet jätta vihma või niiskuse kätte. Seadet ei tohi jätta kohtadesse, kus selle võiksid tangeda pilsad või pritsmed. Seadmele ei asetada mingeid vedelikega esemeid, nt vaase.
- Seade pole stabiilne, kui pole õigesti paigaldatud või seina külge kinnitatud. Järgige seina külge kinnitamise osas esitatud kasutusjuhendis toodud paigaldusjuhiseid.
- Ärge jätke akusid kuumusesse, näiu päikesepaiste, tahtne tuli jms lähedale.

Turvalisus

- **Lugege neid juhiseid!** Enne seadme kasutamist lugege need ohutus- ja kasutusjuhised läbi.
- **Hoidke neid juhiseid alles!** Säilitage need ohutus- ja kasutusjuhised edaspidiseks kasutamiseks.
- **Järgige kõiki hoiatusi!** Järgige kõiki tootel

Italian

Istruzioni importanti sulla sicurezza

Assicurarsi di aver letto tutte le informazioni sulla sicurezza prima di utilizzare questo prodotto. TCL Entertainment Solutions Limited non si assume alcuna responsabilità per incidenti o danni causati da modifiche non autorizzate, modifiche o un uso improprio del prodotto.

ATTENZIONE: PER RIDURRE IL PERICOLO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL COPERCHIO (O LA PARTE POSTERIORE). NON SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTENTE ALL'INTERNO. RIVOLGERSI A PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.

Il simbolo del fulmine con la punta a freccia, all'interno di un triangolo equilatero, avverte l'utente della presenza di un tensione pericolosa non isolata all'interno del prodotto che può essere di entità sufficiente da costituire un pericolo di scossa elettrica.

Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero avverte l'utente della presenza di importanti istruzioni operative e di manutenzione (assistenza) nella documentazione che accompagna il prodotto.

Questo simbolo indica che questo prodotto è dotato di un doppio isolamento tra la tensione di rete pericolosa e le parti accessibili all'utente. Per la manutenzione, utilizzare solo pezzi di ricambio identici.

Avvertenze

- Per ridurre il pericolo di incendio o scossa elettrica, non esporre il prodotto a pioggia o umidità. Il prodotto non deve essere esposto a gocce o spruzzi d'acqua. Non collocare oggetti pieni di liquidi, come vasi, sopra o vicino al prodotto.
- Il prodotto è installato se non è correttamente posizionato o montato a parete. Assicurarsi di seguire le istruzioni di montaggio a parete fornite nel manuale d'uso per garantire la propria sicurezza.
- Non esporre le batterie a fonti di calore eccessive come il sole, il fuoco e simili.

Sicurezza

- **Leggere le presenti istruzioni** - Leggere tutte le istruzioni relative alla sicurezza e all'uso prima di mettere in funzione il prodotto.
- **Conservare le presenti istruzioni** - Conservare le istruzioni relative alla sicurezza e all'uso per future consultazioni.
- **Rispettare tutte le avvertenze** - Rispettare tutte le avvertenze riportate sul prodotto e nelle istruzioni per l'uso.
- **Seguire tutte le istruzioni** - Seguire tutte le istruzioni operative e per l'uso.
- **Non utilizzare l'apparecchia in prossimità dell'acqua** – L'apparecchio non deve essere usato vicino all'acqua o all'umidità, ad esempio, in una cantina umida o vicino a una piscina per nuotare.
- **Eseguire la pulizia solamente con un panno asciutto.**
- **Non ostruire le aperture di aerazione.** Eseguire le installazione secondo le istruzioni del produttore.
- **Non eseguire l'installazione vicino a fonti di calore** come termosifoni, termoconvettori, stufe o altre apparecchi (inclusi gli amplificatori) che generano calore.
- **Non annullare lo scopo di sicurezza** della spina polarizzata o con messa a terra. Una spina polarizzata ha due lame piatte di cui una più larga dell'altra. Una spina con messa a terra ha due lamelle e un terzo polo di messa a terra. La lamella larga o il terzo polo vengono forniti per la propria sicurezza. Se la spina in dotazione non è inseribile nella propria presa, consultare un elettricista per la sostituzione della presa obsoleta.
- **Proteggere il cavo di alimentazione** evitando che venga calpestato o schiacciato, in particolare in corrispondenza delle spine, delle prese e del punto di uscita del prodotto.
- **Utilizzare solo gli accessori** specificati dal produttore.
- **Utilizzare solo con il carrello**, il supporto, il treppiede, la staffa o il tavolo specificati dal produttore, o venduti con l'apparecchio. Quando si utilizza un carrello, prestare attenzione quando si sposta il carrello/l'intero con sopra l'apparecchio per evitare lesioni dovute al ribaltamento.

- **Scollegare l'apparecchio** durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
- **Per ottenere assistenza** rivolgersi a personale di assistenza qualificato. L'assistenza è necessaria quando l'apparecchio è stato danneggiato in qualsiasi modo, ad esempio se il cavo di alimentazione o la spina sono stati danneggiati, se è stato versato del liquido o sono caduti oggetti all'interno dell'apparecchio, se l'apparecchio è stato esposto alla pioggia o umidità, se non funziona normalmente o in caso di caduta.

Precauzioni

- Per evitare scose elettriche, collegare la lamella larga della spina allo slot largo, inserita fino in fondo.
- Non collocare tutti di pericolo sul prodotto (ad esempio: oggetti riempiti di liquido, candele accese).
- Scollegare il cavo di alimentazione per spegnere il prodotto quando si verificano problemi o quando non viene utilizzato. Il cavo di alimentazione deve essere facilmente accessibile.
- L'uso di controlli o regolazioni o l'esecuzione di procedure diverse da quelle descritte nel presente documento può comportare l'esposizione a radiazioni pericolose o altre operazioni non sicure.
- Le pile o batterie/accessori dell'apparecchio non devono essere utilizzate come dispositivo di scollegamento, quest'ultimo deve rimanere facilmente accessibile.
- L'etichetta di valutazione si trova nella parte inferiore o posteriore del prodotto.

Precauzioni per le batterie

- Non mischiare le batterie (quelle vecchie con quelle nuove o quelle al carbonio con quelle alcaline).
- Non gettare le batterie nel fuoco o nell'acqua.
- Riciclare o smaltire le batterie secondo le direttive statali e locali.
- Pericolo di esplosione se la batteria non viene sostituita in modo corretto. Sostituire solamente con una batteria dello stesso tipo o equivalente.
- Quando il telecomando non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato (più di un mese), rimuovere la batteria dal telecomando per evitare perdite.
- Se le batterie presentano delle perdite, eliminare la perdita all'interno del vano batterie e sostituirle con delle batterie nuove.
- Tenere le batterie lontano da fonti di calore o umidità.
- Non trasportare o conservare le batterie con altri oggetti metallici. In caso contrario, le batterie potrebbero causare cortocircuiti, perdite o esplosioni.
- Non ricaricare mai una batteria se non è stato confermato che è di tipo ricaricabile.
- I prodotti telecomando può contenere una batteria a bottone, che può essere ingerita. Tenere sempre la batteria fuori dalla portata dei bambini! In caso di ingerimento, la batteria può causare lesioni gravi o la morte. Gravi ustioni interne possono verificarsi entro due ore dall'ingerimento.
- Se si presume che una batteria sia stata ingerita o collocata all'interno di una qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Quando si sostituiscono le batterie, tenere tutte le batterie nuove e usate fuori dalla portata dei bambini. Assicurarsi che il vano batteria sia completamente fissato dopo la sostituzione della batteria.
- Se non è possibile fissare completamente il vano batteria, interrompere l'uso del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini e contattare il produttore.

Dichiarazione di conformità

Con la presente, TCL Entertainment Solutions Limited dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE. È possibile trovare la Dichiarazione di conformità sul sito www.tcl.com

Smaltimento del vecchio prodotto e della batteria



Il prodotto è progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo su un prodotto significa che il prodotto è coperto dalla Direttiva Europea 2012/19/UE.



Questo simbolo indica che il prodotto contiene una batteria coperta dalla Direttiva Europea 2013/56/UE che non può essere smaltita con i normali rifiuti domestici.

Informarsi sul sistema locale di raccolta differenziata per i prodotti elettrici ed elettronici e le batterie. Seguire la norme locali e non smaltire mai il prodotto e le batterie insieme ai normali rifiuti domestici. Il corretto smaltimento del vecchi prodotti e delle batterie aiuta a prevenire conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Rimuovere la batteria usa monouso

Per rimuovere la batteria o le batterie monouso, vedere la sezione "Sostituzione della batteria del telecomando" nel manuale d'uso online.

Norwegian

Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Sørg for å lese alle sikkerhetsinstruksjonene før du bruker produktet. TCL Entertainment Solutions Limited har intet ansvar for ulykker eller skade som oppstår grunnet uautoriserte endringer eller modifikasjoner eller feil bruk av produktet.

ADVARSEL: FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT MÅ IKKE DEKSSELET ELLER BAKSIDEN FJERNES. INNEHOLDER INGEN DELER SOM KAN REPARERES AV BRUKEREN. OVERLAT SERVICE OG REPARASJON TIL KVALIFISERT PERSONELL.

Et lyn med pilspiss inne i en likesidet trekant varsler brukeren om at det finnes uisolert, helsefarlig spenning innenfor produktets kabinett. Denne spenningen er sterk nok til at personer og dyr risikerer å få elektrisk støt.

Et utropstegn inne i en likesidet trekant varsler brukeren om at det finnes viktige instruksjoner om bruk og vedlikehold (service) i bruksanvisningen som følger med produktet.

Dette symbolet indikerer at produktet har dobbelt isolering mellom farlig nettspenning og delene som er tilgjengelig for brukeren. Når service skal utføres, må det kun brukes identiske reservedeler.

Advarsler

- For å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt må hverttalaren ikke utsettes for regn eller fukt. Dette produktet skal ikke utsettes for drypp eller sprut. Vaskefylte objekter, f.eks. blomstervaser, må ikke plasseres oppå eller nært produktet.
- Produktet er satsett inn slik det ikke er riktig plassert eller montert på en vegg. For å sikre din egen sikkerhet, må følge instruksjonene vedrørende veggmontering som du finner i brukerhåndboken.
- Utsett ikke batteriene for overdreven varme, som sollys, flammer eller lignende.

Sikkerhet

- **Les disse instruksjonene** – Les alle bruks- og sikkerhetsinstruksjonene før du bruker produktet.
- **Ta vare på disse instruksjonene** – Ta vare på disse bruks- og sikkerhetsinstruksjonene til fremtidig bruk.
- **Respekter alle advarsler** – Respekter alle advarslene som er oppført på produktet og i bruksanvisningen.
- **Følg alle instruksjoner** – Følg alle instruksjonene for bruk.
- **Bruk ikke apparatet i nærheten av vann** – Apparatet skal ikke brukes nær vann eller fukt – for eksempel i en fuktig kjeller, i nærheten av et svømmebasseng eller lignende.
- **Rengjør kun med tørr klut.**
- **Blokker ikke enhetens ventilasjonsåpninger.** Følg produsentens instruksjoner når du installerer.
- **Installer ikke nær varmekilder som varmeblåser**, som radiatorer, varmeovner, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
- **Bryt ikke sikkerhetsformålet** til det polariserte stopselet eller jordingsstopselet. Et polarisert støpsel har to kontaktblader, den ene bredere enn den andre. Et jordet støpsel har to kontaktpinner og en tredje jordingspinne. Den brede kontaktbredden / tredje pinnen har en sikkerhetsfunksjon. Hvis stopselet som følger med ikke passer i stikkontakten din, må du kontakte en elektriker for å bytte ut stopselet som ikke passer.
- **Sørg for at strømledningen** ikke blir trådd på måter som klemt, spesielt ved kontaktene, i skjøter eller der ledningen kommer ut av enheten.
- **Bruk kun tilbehør** som er godkjent av produsenten.
- **Bruk kun med vogner**, stativ, brakketer eller bord som er godkjent av produsenten eller seiges sammen med apparatet. Når det brukes en vogn, må du være forsiktig når du flytter vogner/apparatet, for å unngå at det velter og forårsaker skader.

- **Koble apparatet fra stikkontakten** ved tordenvær eller når det ikke skal brukes på lang tid.
- **Overlat all service** til kvalifisert personell. Produktet trenger service hvis apparatet har blitt skadet, for eksempel at strømledningen eller stopselet er skadet, det har blitt søtt væske på enheten, det har blitt gjenstander inni produktet, kabinettet er skadet, produktet har blitt utsatt for regn eller fukt, produktet fungerer normalt eller har falt i bakken.

Merknader

- For å unngå elektrisk støt må den brede pinnen på stopselet settes inn i den brede kontakten. Sett stopselet helt inn i kontakten.
- Farlige objekter (for eksempel væskefylte gjenstander eller tente stearinlys) må aldri plasseres oppå produktet.
- Tesk ut stopselet fra stikkontakten ved fall eller når produktet ikke skal brukes. Strømledningen må være lett tilgjengelig.
- Bruk av andre kontroller, innstillinger eller prosedyrer enn de som beskrives i dette dokumentet, kan resultere i eksponering for farlig stråling og andre farlige situasjoner.
- Strømledninger/adapteren brukes som frakoblingsenhet. Frakoblingsenheten må være lett tilgjengelig.
- Informasjonsetiketten er plassert på undersiden eller bakstiden av produktet.

Batteriinformasjon

- Bland aldri batterityper (gamle og nye batterier eller alkaliske og alkaliske batterier).
- Batteriene må ikke brennes eller kastes i vannet.
- Resirkuler eller kast batteriene i henhold til lokale retningslinjer.
- Batteriet kan eksplodere hvis det skiftes ut på feil måte. Erstatt det kun med samme eller tilsvarende type.
- Når fjernkontrollen ikke skal brukes på lang tid (over én måned), bør batteriet tas ut av fjernkontrollen for å forhindre lekkasje.
- Hvis batteriene lekker, må du tørke bort lekkasjen inne i batterirommet og erstatte batteriene med nye.
- Hold batteriene unna fukt og varme.
- Batterier må ikke oppbevares eller fraktes i kontakt med andre metallgjenstander. Dette kan føre til at batteriene kortslutter, lekker eller eksploderer.
- Batterier som lekker er oppladbare, må ikke lades opp.
- Hvis batteriene lekker, kan lukkes ordentlig, må du slutte å bruke produktet. Hold unna elskevården til barn, og kontakt produsenten.

Samsvarserklæring

TCL Entertainment Solutions Limited erklærer herved at denne enheten er i samsvar med de viktigste kravene og andre relevante bestemmelser ved direktiv 2014/53/EU. Du finner samsvarserklæringen på www.tcl.com

Avhending av gamle produkter og batterier

Produktet er utformet og produsert av materialer og komponenter av høy kvalitet, som kan resirkuleres og brukes på nytt.

Dette symbolet indikerer at produktet inneholder et batteri som dekkes av EU-direktiv 2013/56/EU, og ikke kan avhendes som vanlig husholdningsavfall.

Finn informasjon om lokale systemer for resirkulering av batterier og elektroniske/elektriske produkter. Følg lokale lover og regler, og kast aldri produktet eller batteriene sammen med vanlig husholdningsavfall. Riktig avhending av gamle produkter og batterier bidrar til å forhindre skade på miljø og helse.

Fjern det avhendbare batteriet

For å fjerne de avhendbare batteriene, les om bytting av fjernkontrollbatteriet i brukerhåndboken på nett.

Polish

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Firma TCL Entertainment Solutions Limited nie ponosi odpowiedzialności za awarie i uszkodzenia spowodowane wprowadzeniem nieautoryzowanych zmian, modyfikacji lub niepoprawną obsługą urządzenia.

OSTRZEŻNE: ABY ZMNIEJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE ZDEJMUJ POKRYWY (ANI PANELU TYLNEGO). WEWNĄTRZ URZĄDZENIA NIE MA PODZESPOŁÓW, KTÓRE MOGĄ ZOSTAĆ NAPRAWIONE PRZEZ UŻYTKOWNIKA. WSZELKIE NAPRAWY ZLECAJ WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.

Symbol błyskawicy wpisanej w trójkąt równoboczny jest umieszczany w instrukcji obsługi, aby zwrócić uwagę użytkownika na obecność nieizolowanego groźnego napięcia w obudowie elektrycznego wewnątrz obudowy urządzenia, którego wartość może być wystarczająca, aby stanowić ryzyko porażenia prądem.

Symbol wykrzyknika wpisanego w trójkąt równoboczny jest umieszczany w instrukcji obsługi, aby zwrócić uwagę użytkownika na istotne wskazówki dotyczące konserwacji i użytkowania (obsługi serwisowej) w dokumentacji dołączonej do produktu.

Symbol ten oznacza, że produkt posiada podwójną izolację pomiędzy elementami zasilanymi groźnym dla człowieka napięciem sieciowym a pozostałymi dostępnymi dla użytkownika. Podczas serwisowania należy stosować identyczne części zamienne.

Ostrzeżenia

- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, należy zabezpieczyć urządzenie przed deszczem i wilgocią. Produkt należy chronić przed kapiącą wodą i zachlapaniem. Na urządzeniu nie należy ustawiać żadnych pojemników napełnionych cieczami, na przykład wazonów.
- Urządzenie jest zainstalowane, jeżeli nie zostało prawidłowo ustawione lub przymocowane do ściany. Aby zachować bezpieczeństwo, należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi montażu na ścianie, które znajdują się w instrukcji obsługi.
- Nie narażaj baterii na działanie silnych źródeł ciepła, takich jak światło słoneczne, ogień itp.

Bezpieczeństwo

- **Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa** zanim zrozpoczniesz obsługę urządzenia. Przechowuj instrukcje obsługi dotyczące bezpieczeństwa oraz obsługi.
- **Zachowaj bezpieczeństwo urządzenia** – zachowaj instrukcje obsługi oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby móc z nich skorzystać w przyszłości.
- **Przestrzegaj wszelkich ostrzeżeń** – stosuj się do wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu i w instrukcji obsługi.
- **Zastosuj się do wszystkich wskazówek** – przestrzegaj wszystkich wskazówek dotyczących obsługi urządzenia.
- **Installer ikke i nærheten av vann** – Apparatet skal ikke brukes nær vann eller fukt – for eksempel i en fuktig kjeller, nær et svømmebasseng eller lignende.
- **Nie używaj urządzenia w pobliżu wody** – urządzenia nie należy używać w pobliżu wody lub w miejscu wilgotnym – na przykład w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu itp.
- **Do czyszczenia używaj wyłącznie suchej ściereczki.**
- **Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.** Zainstaluj urządzenie zgodnie ze wskazówkami producenta.
- **Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła**, takich jak: grzejniki, kratki nawiewowe ciepłego powietrza, piece lub inne urządzenia (w tym wzmacniacze), które wytwarzają ciepło.
- **Nie modyfikuj zabezpieczenia**, jakim jest zorientowana biegunowo lub uziemiona wtyczka. Wtyczka polaryzacyjna ma dwa bolce, z których jeden jest szerszy, a drugi węższy. Wtyczka uziemiona posiada dwa bolce i styk uziemiający. Szerszy bolec lub trzeci styk mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa użytkownika. Jeżeli wtyczka dołączona do urządzenia nie pasuje do gniazda (ściennego danej instalacji elektrycznej, zwróć się do elektryka, który dokona odpowiednich modyfikacji.
- **Chroń przewód zasilający**: przewód zasilający należy umieścić tak, aby nie był narażony na nadepnięcie lub przyciśnięcie, w szczególności w pobliżu gniazdka, wtyczki lub miejsca, w którym wychodzi z urządzenia.
- **Stosuj wyłącznie przystawki/akcesoria** wskazane przez producenta.
- **Stosuj wyłącznie wózek,** stojak, statyw, uchwyt lub stół wskazany przez producenta lub sprzedawany z urządzeniem. Jeżeli korzystasz z wózka, zachowaj ostrożność podczas przemieszczania umieszczonego na nim urządzenia, aby uniknąć obrażeń spowodowanych upadkiem urządzenia.

- **Odłącz urządzenie na czas burzy** lub gdy nie będzie używane przez dłuższy czas.
- **Zlecaj wszystkie naprawy jedynie uprawnionej** osobie serwisującej. Serwisowanie jest konieczne, gdy urządzenie zostało uszkodzone w jakikolwiek sposób, na przykład gdy uszkodzeniu uległ przewód zasilający lub wtyczka, zostały rozlane ciecze lub przedmioty dostały się do wnętrza urządzenia, gdy urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, urządzenie nie działa poprawnie lub gdy urządzenie upadło.

Ostrzeżenia

- Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, włóż szeroki bolec wtyczki do szerokiego otworu gniazda ściennego, upewniając się, że cały bolec został umieszczony w gnieździe.
- Stosuj wyłącznie adapterów innych niż zakłócających, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie (np. pojemników z cieczą, palących się świec).
- W razie wystąpienia problemów z urządzeniem, lub gdy nie jest ono używane, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć przewód zasilający. Przewód zasilający powinien być łatwo dostępny.
- Użycie urządzenia w sposób inny niż wykonywanie procedur innych niż opisane w niniejszej instrukcji obsługi może skutkować narażeniem na szkodliwe promieniowanie lub inne niebezpieczne działanie.
- Wtyczka zasilająca / przewód zasilający urządzenia umożliwia całkowite odłączenie zasilania, dlatego należy zapewnić do nich łatwy dostęp.
- Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie lub z tyłu urządzenia.

Środki ostrożności dotyczące baterii

- Nie mieszaj baterii (starych z nowymi lub węglowych z alkalicznymi).
- Nie wrzucaj baterii do ognia ani do wody.
- Utylizuj baterie zgodnie z miejscowymi przepisami.
- Ryzyko wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Wymieniaj tylko na baterię tego samego typu lub równoważną.
- Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas (ponad miesiąc), wyjmij z niego baterie, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu.
- Jeżeli dojdzie do wycieku elektrolitu z baterii, wytrzyj wyciekłą substancję z komory baterii i wymień baterie na nowe.
- Chroń baterie przed ciepłem i wilgocią.
- Nie przenoś ani nie przechowuj baterii z innymi metalowymi przedmiotami. Może to spowodować zwarcie baterii, wyciek, pożar lub eksplozję. Ponadto istnieje ryzyko, że baterie połkną dzieci lub zwierzęta domowe. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub weterynarzem.
- Nie ładuj baterii, które nie są przeznaczone do ładowania.
- Nie transportuj ani nie przechowuj baterii razem z innymi małymi przedmiotami, które mogą połknąć dzieci lub zwierzęta domowe. Istnieje ryzyko, że połkną one baterie. Jeżeli dojdzie do połknięcia baterii przez dziecko lub zwierzę domowe, natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub weterynarzem.
- Nie używaj baterii, które są uszkodzone lub wyciekają. Jeżeli dojdzie do kontaktu z elektrolitem, należy dokładnie umyć skórę. Jeżeli elektrolit dostanie się do oczu, przemyj je wodą i natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
- Nie ładuj baterii, które nie są przeznaczone do ładowania.
- Nie wrzucaj baterii do ognia ani do wody.
- Utylizuj baterie zgodnie z miejscowymi przepisami.
- Ryzyko wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Wymieniaj tylko na baterię tego samego typu lub równoważną.
- Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas (ponad miesiąc), wyjmij z niego baterie, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu.
- Jeżeli dojdzie do wycieku elektrolitu z baterii, wytrzyj wyciekłą substancję z komory baterii i wymień baterie na nowe.
- Chroń baterie przed ciepłem i wilgocią.
- Nie przenoś ani nie przechowuj baterii z innymi metalowymi przedmiotami. Może to spowodować zwarcie baterii, wyciek, pożar lub eksplozję. Ponadto istnieje ryzyko, że baterie połkną dzieci lub zwierzęta domowe. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub weterynarzem.
- Nie ładuj baterii, które nie są przeznaczone do ładowania.
- Nie transportuj ani nie przechowuj baterii razem z innymi małymi przedmiotami, które mogą połknąć dzieci lub zwierzęta domowe. Istnieje ryzyko, że połkną one baterie. Jeżeli dojdzie do połknięcia baterii przez dziecko lub zwierzę domowe, natychmiast skontaktuj się z lekarzem lub weterynarzem.
- Nie używaj baterii, które są uszkodzone lub wyciekają. Jeżeli dojdzie do kontaktu z elektrolitem, należy dokładnie umyć skórę. Jeżeli elektrolit dostanie się do oczu, przemyj je wodą i natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
- Nie ładuj baterii, które nie są przeznaczone do ładowania.
- Nie wrzucaj baterii do ognia ani do wody.
- Utylizuj baterie zgodnie z miejscowymi przepisami.
- Ryzyko wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Wymieniaj tylko na baterię tego samego typu lub równoważną.
- Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas (ponad miesiąc), wyjmij z niego baterie, aby zapobiec wyciekowi elektrolitu.
- Jeżeli dojdzie do wycieku elektrolitu z baterii, wytrzyj wyciekłą substancję z komory baterii i wymień baterie na nowe.
- Chroń baterie przed ciepłem i wilgocią.
- Nie przenoś ani nie przechowuj baterii z innymi metalowymi przedmiotami. Może to spowodować zwarcie baterii, wyciek, pożar lub eksplozję. Ponadto istnieje ryzyko, że baterie połkną dzieci lub zwierzęta domowe. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub weteryn