

TCL

3.1.2 Kanallı Dolby Atmos Ses Sistemi (Sound Bar) + Kablosuz
Derin Bas Hoparlör (Subwoofer)

TS8132

Kullanım Kılavuzu



İçindekiler

1	Başlamadan önce	3
---	-----------------	---

2	Hoş geldiniz	4
	Kutu içeriği	4
	Ses Sisteminin genel görünümü	6
	Kablosuz derin bas hoparlörün genel görünümü	8
	Ses Sisteminizin kurulumu	9
	Ses Sistemi ve Derin Bas Hoparlörünüzün konumlandırılması	9
	Ses Sisteminizin montajı	10
	Uzaktan kumanda pillerinin takılması/değiştirilmesi	14
	Uzaktan Kumandanın genel görünümü	15

3	Ses Sistemi sisteminizin bağlanması	17
	HDMI kablosu bağlantısı	17
	Opsiyonel: Blu-ray oynatıcınızın bağlanması	19
	Optik kablo bağlantısı	20
	Optik kablo ile Ses Sisteminizi kurma yönergesi	21
	Ses Sisteminizin güç kaynağına bağlanması	22
	Ses Sisteminin Bluetooth cihazınıza bağlanması	23
	Google Home eklentisi	24
	AirPlay 2 eklentisi	25

Amazon Alexa eklentisi	26
Spotify Connect'in kullanılması	28
Kablosuz derin bas hoparlörünüzün Ses Sistemine bağlanması	29
Çevrim İçi Donanım Yazılımı Güncellemesi	30
4 Ses Sisteminizin kullanılması	31
Ses Sisteminizin üst panel veya uzaktan kumanda ile kullanılması	31
Ses Sistemi Ayarları	33
Bluetooth cihazınızdan müzik dinlenilmesi	34
Müzik çalmak için USB kablosu veya cihazının kullanılması	35
5 Teknik Özellikler	36
6 Uyarı	37
Uygunluk beyanı	37
Eski ürününüzün ve pilinizin bertaraf edilmesi	38
Ticari markalar	39
7 Sık Sorulan Sorular	41
8 Uygunluk Beyanı	42
9 Garanti Belgesi	46
10 Yetkili Servisler	53

1 Başlamadan önce


- Güvenlik broşüründeki tüm güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun ve gözetin.
- Bu Ses Sistemi yalnızca iç mekân kullanımı için tasarlanmıştır. Yanlışlıkla az miktarda suyla temas etmesi durumunda hemen fişini çekin ve suyu gidermek için kuru bir bez kullanın.
- Uzun süre kullanılmayacaksa veya şimşekli fırtınalar sırasında Ses Sisteminin fişini çekin.
- En iyi deneyim için Ses Sisteminin sağlam bir yüzeye kurulduğundan veya TV'nizin altına sağlam bir şekilde duvara monte edildiğinden emin olun.
- Uzaktan kumanda için yalnızca AAA 1,5 V şarj edilemeyen piller kullanın.
- Kablolardan herhangi birinin gözle görülür şekilde hasar görmesi veya sıkışması durumunda Ses Sisteminin fişini çekin ve kabloyu değiştirin.
- Performansı etkileyebileceğinden dolayı HDMI ve optik kabloyu sert bir şekilde bükmemeye dikkat edin.
- Sesi uygun bir seviyeye ayarlayarak işitme duyurunuzu koruyun. Dinleme konforunuz için önceden tanımlanmış ve özelleştirilebilir ses ayarları bulunmaktadır.

2 Hoş geldiniz


Yeni TCL Ses Sisteminizi aldığınız için tebrikler! Kurulduktan ve bağlandıktan sonra ev eğlence sisteminize en iyi şekilde uyum sağlayacak üstün bir ses kalitesi ve son teknoloji ürünü tasarımı deneyimleyebilirsiniz. Ürünü kolay ve düzgün bir şekilde kurmanıza, bağlamanıza ve çalıştırmanıza yardımcı olan bu kullanım kılavuzunu okumanız önerilir.

Başlayalım.

Kutu içeriği



Ses Sistemi



Kablosuz Derin Bas
Hoparlör




Uzaktan kumanda




AAA pil x 2



AC güç kablosu x 2



HDMI kablosu




Duvara montaj braketi x 2



Duvara montaj vidası x 2




Duvar dübeli x 2



Manşon x 2




Kullanım Kılavuzu



Duvara montaj şablonu

Ses Sisteminin genel görünümü



1

Uyku moduna geçmek için kısa basın.
Bekleme moduna geçmek için uzun basın.

2

Ses kaynağını HDMI ARC / HDMI IN / OPT / BT / USB modları arasında değiştirmek için basın.

3

Bluetooth işlevini seçmek için basın. Eşleştirme moduna geçmek için basılı tutun.

4 **+ / -**

Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için basın.

5 **LED gösterge**

Ses Sistemi durumunu (ses seviyesi, Ses Sistemi durumu gibi) gösterir.

6 **Beyaz LED:**

Bekleme/uyku modunu gösterir.

7 **AC giriş güç konnektörü**


8 **HDMI IN konnektörü**

9 **HDMI OUT (ARC) konnektörü**

10 **Optik giriş konnektörü**

11 **USB Tip A konnektörü (yalnızca müzik çalmak için)**

Kablosuz derin bas hoparlörün genel görünümü



1 AC giriş güç konnektörü

2 Sarı LED göstergesi

- Derin bas hoparlörü bekleme modundayken yavaşça yanıp söner.
- Eşleştirme devam ederken hızlıca yanıp söner.
- Eşleştirme başarılı olduğunda sürekli yanar.

3 EŞLEŞTİRME

Ses Sistemi ana ünitesindeki  düğmesini 5 saniye basılı tutun. Derin bas hoparlörü üzerindeki PAIR [EŞLEŞTİRME] düğmesini eşleştirme tamamlanana kadar basılı tutun. Ardından derin bas hoparlörün üzerindeki sarı LED ışık sürekli yanacaktır.

Not

- Manuel eşleştirme yalnızca sorun giderme durumunda gereklidir.

Ses Sisteminizin kurulumu

Not


- Ses Sistemi ana ünitesini duvara monte etmeden önce tüm güvenlik bilgilerini okuduğunuzdan emin olun.
- Yetkili üretici tarafından sağlanan veya belirtilen vidaları kullandığınızdan emin olun.
- TCL Overseas Marketing Ltd., uygunsuz duvara montaj ve vida montajından veya yetersiz duvar dayanımından vs. kaynaklanan kazalar veya hasarlardan sorumlu değildir.
- Kurulum için ek araçlar (birlikte verilmez) gereklidir.
- Ses Sisteminizi TV'nizin ortasının altına yerleştirmeyi veya duvara monte etmeyi seçebilirsiniz.

Ses Sistemi ve Derin Bas Hoparlörünüzün konumlandırılması

Ses Sistemi ana ünitesini konumlandırmak için ideal konum, TV'nizin altına ortalamaktır.


Ses Sistemi ana ünitesini kabinin üstüne ve TV'nizin tam ortasının altına yerleştirmeniz önerilir.

Derin bas hoparlörü ile Ses Sistemi ana ünitesi arasındaki mesafe 3 metreden az olmalıdır.




Ses Sisteminizin montajı



- 1 Birlikte verilen duvara montaj şablonunu duvarın üzerine yerleştirin.
Duvara montaj şablonunun TV'nin ortasının en az 5 cm altında olduğundan emin olun.
- 2 Duvara montaj şablonunun doğru yerleştirildiğinden emin olmak için bir su terazisi kullanın.
- 3 Duvara montaj şablonunu sıkıca duvara yapıştırmak için bant kullanın.



- 4 Şablonun üstündeki her işareti kullanarak montaj deliklerinden duvarı işaretleyin.
- 5 Duvara montaj şablonunu alın.
- 6 Duvardaki her işarete bir vida deliği açın.




- 7 Ses Sisteminden kauçuk yastıkları çıkarın. (Kauçuk yastıkları ileride kullanmak üzere saklayın);* Ses Sistemini masaya koyduğunuzda kauçuk yastıklar, Ses Sistemi matları olarak kullanılabilir.
- 8 Duvara montaj braketlerini Ses Sistemine vidalayın.
- 9 Birlikte verilen vidaları manşonlarla birlikte duvar dübellerinin deliğine yerleştirin.



10 Duvar braketleri vidalarını duvara sabitleyin ve sıkın.

11 Ses Sisteminizi vidalara asın.



Not

- Ses Sisteminizi duvara monte etmeden önce kurulum konumunu kontrol edin (sayfa 10'daki "Ses Sisteminizin montajı" bölümüne bakınız).
- Ses Sisteminizi duvara monte etmeden önce kabloları bağlamayı düşünebilirsiniz.


Uzaktan kumanda pillerinin takılması/ deęiřtirilmesi

Uyarılar

- Pil yanlış deęiřtirilirse patlama tehlikesi söz konusudur. Yalnızca aynı veya muadil tiple deęiřtirin.


Dikkat

- Pil, perklorat malzeme ierir; dikkatli kullanın. Bilgi iin řu adresi ziyaret edin: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
- Pil bölmesini açın, gerekirse eski pilleri çıkarın.
 - İki yeni AAA pili (inko Manganez piller) kutupları doęru (+/-) olacak řekilde pil bölmesine yerleřtirin.
 - Pil bölmesini kapatın.



Kurulum tamamlanmıřtır. Ses Sisteminiz kullanıma hazırdır. Ses Sisteminizdeki farklı baęlantı seeneklerine nasıl eriřeceęiniz hakkında daha fazla bilgi iin ařaęıdaki bölüme bakın.

Uzaktan Kumandanın genel görünümü



- 1 Uyku moduna geçmek için kısa basın.
Bekleme moduna geçmek için uzun basın.
- 2 Ekranın parlaklığını ayarlamak için basın.
Gece modunu açmak ya da kapatmak için
3 saniye basılı tutun.
- 3 **SURR**
Dolby dikey çevresel ses işlevini açmak/kapatmak için basın.
- 4 **OPT**
Ses kaynağını Optik moduna geçirmek için basın.
- 5 **HDMI IN**
Ses kaynağını HDMI IN kaynağına geçirmek için basın.

- 6 **HDMI ARC**
Ses kaynağını HDMI OUT (ARC) kaynağına geçirmek için basın.
- 7 **USB**
Ses kaynağını USB kaynağına geçirmek için basın.
- 8 **✕**
Ses kaynağını Bluetooth moduna geçirmek için basın.
Eşleştirme moduna geçmek için basılı tutun.
- PASS**
- 9 **THRU**
Düz Geçiş işlevini açmak/kapatmak için basın.
- 10 **MOVIE / MUSIC / TV**
TV, film izlerken veya müzik dinlerken ekolayzer (EQ) efektini seçmek için basın.
- 11 **TREBLE + / -**
Tiz ses efektini artırın veya azaltın.
- 12 **◀ / ▶**
Önceki veya sonraki müziğe geçin. (Bluetooth veya USB modunda)
- ▼ / ▲**
Ses seviyesini azaltın veya artırın.
- 13 **▶▶▶/OK**
Müziği çalmak/duraklatmak için basın. (Bluetooth veya USB modunda) Bekleme veya Uyku modunda Menüye girmek için 5 saniye basılı tutun ve ardından seçenekleri görüntülemek için **◀ / ▶ / ▼ / ▲** düğmelerine basın.
Onaylamak için OK düğmesine basın.
- 14 **🔇**
Sesi kapatmak ya da açmak için basın.
- 15 **BASS + / -**
Bas ses efektini artırın veya azaltın.

3 Ses Sistemi sisteminizin bağlanması

Ses Sisteminin konumunu sabitledikten sonra onu TV'nize veya diğer cihazlarınıza bağlamaya başlayabilir ve Ses Sisteminiz üzerinden sesi dinleyebilirsiniz. TV'nizin veya cihazınızın sesini kapattığınızdan emin olun. Bilgi için TV'nizin veya cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

HDMI kablosu bağlantısı

Not


- TV'nizin veya cihazınızın HDMI ARC özelliğini desteklediğinden emin olun. Bilgi için TV'nizin veya cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

HDMI kablosunun bir ucunu Ses Sisteminizdeki HDMI ARC giriş konnektörüne ve diğer ucunu TV'nizin veya cihazınızın HDMI ARC çıkış konnektörüne bağlayın.

HDMI kablosunu kullanarak olası en iyi ses deneyimini elde etmek için aşağıdaki adımları izleyin:


TCL TV için:

1. Ses Sistemindeki HDMI (ARC) arabiriminden gelen HDMI kablosunu TV'deki HDMI (ARC/eARC) arabirimine bağlayın. Güç kablosunu bağlayın.
2. TCL TV'nin ayarlarında CEC işlevini etkinleştirin.



Diğer TV markaları için:

1. Ses Sistemindeki HDMI (ARC) arabiriminden gelen HDMI kablosunu TV'deki HDMI (ARC/eARC) arabirimine bağlayın. Güç kablosunu bağlayın.
2. TV'nin ayarlarında CEC işlevini etkinleştirin.




- ★ CEC (Tüketici Elektroniği Kontrolü) işlevinin adlandırılması TV üreticisine göre farklılık gösterebilir. Bu özellik CEC, Anynet +, SimpLink, BRAVIA Link, EasyLink veya VIERA Link olarak adlandırılmış olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.

Opsiyonel: Blu-ray oynatıcınızın bağlanması

Kullanım kolaylığı için TV'ye bir Blu-ray oynatıcı bağlamanız ve HDMI-ARC üzerinden Ses Sisteminin keyfini çıkarmanız önerilir. Ancak tüm TV'lerin HDMI-ARC özelliğini desteklemediği Dolby TrueHD tabanlı Atmos içeriğinin keyfini çıkarmak için isteğe bağlı olarak Blu-ray oynatıcınızı HDMI girişi bağlantı noktasını kullanarak doğrudan Ses Sistemine bağlayabilirsiniz.


Notlar

- Ses Sistemi, video sinyali TV'ye iletecektir. Başarılı olmazsa Ses Sistemini açın ve tekrar deneyin.
- HDMI girişi, UHD (4K) özelliğini destekler ve Dolby Atmos sesin keyfini çıkarmak için oyun konsolunda da kullanılabilir.



Optik kablo bağlantısı

1. Gerektiğinde optik kablounun koruyucu kapaklarını çıkarın.
2. Optik kablounun bir ucunu Ses Sisteminizdeki optik giriş konnektörüne ve diğer ucunu TV'nizin veya cihazınızın optik çıkış konnektörüne bağlayın.




Notlar

- Ses Sisteminden ses çıkışı yoksa TV'nizde veya cihazınızda PCM sinyal çıkışını etkinleştirmeyi deneyin. Çoğu cihazda analog ses sinyallerini dijital ses sinyallerine dönüştürmek için PCM kullanılır. PCM sinyal çıkışının nasıl etkinleştirileceği hakkında daha fazla bilgi için TV'nizin veya cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Optik kablo ile Ses Sisteminizi kurma yönergesi



Optik kabloyu (SPDIF) bükmeyin veya kıvrımayın çünkü hassastır ve kolayca hasar görüp kırılabilir.



Optik kabloyu kullanarak olası en iyi ses deneyimini elde etmek için:


1. **TCL TV** Uzaktan Kumandanızdaki Home düğmesine basın.
2. **Settings** [Ayarlar] altındaki **Audio** [Ses] seçeneği gidin.
3. **"TV speaker enabled"** ["TV hoparlörü etkin"] seçeneğinin işaretini kaldırın.
4. **S/PDIF** ve **ARC** bölümünün altında **PCM-Stereo** seçeneğini seçin.

Notlar

- Farklı cihazlarda farklı menü seçenekleri olabilir.
- Blu-ray oynatıcılar, set üstü kutular vs. gibi cihazlar da uygulanabilir.

Ses Sisteminizin güç kaynağına bağlanması

1. Ses Sisteminizi güç kaynağına bağlamadan önce diğer tüm bağlantıları tamamladığınızdan emin olun.
2. Güç kaynağı geriliminin ülkenizin güvenlik standartlarına uygun olduğundan emin olun (sayfa 36'daki "Teknik Özellikler" bölümüne bakınız).
3. Birlikte verilen AC güç kablosunun bir ucunu Ses Sisteminizdeki AC giriş konnektörüne ve diğer ucunu duvar prizine bağlayın.




Ses Sisteminin Bluetooth cihazınıza bağlanması

Notlar

- Kablosuz cihazınızın Bluetooth işlevini desteklediğinden emin olun.
 - Ses Sistemi ile Bluetooth cihazınız arasındaki çalışma mesafesi (Bluetooth cihazı ile Ses Sistemi arasında herhangi bir engel olmadan) yaklaşık 10 metredir.
1. Ses Sisteminizi açmak için Ses Sisteminizin üst panelindeki veya uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.
 2. Ses Sisteminizin üst panelindeki veya uzaktan kumandadaki  düğmesine basın.
➔ LED ekranda **PAIR** simgesi yanıp söner. Ses Sistemi eşleşmeye hazırdır.
 3. Bluetooth cihazınızı açın ve Bluetooth işlevini etkinleştirin.
 4. Bluetooth cihazınızın eşleştirme listesinden **TCL 8132 Sound Bar** seçeneğini seçin.
➔ Belirgin bir çift bip sesi duyarsınız.

İpucu

- Bluetooth cihazınızda **TCL 8132 Sound Bar** model adını bulamıyorsanız uzaktan kumandadaki  düğmesini basılı tutun. **PAIR** simgesini göreceksiniz. Şimdi Ses Sistemi eşleştirme moduna girecektir.




Ses Sisteminiz artık kurulmuş olup kullanıma hazırdır.

5 Bluetooth işlevinin bağlantısını kesmek için aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Başka bir kaynağa geçmek için Ses Sistemi veya uzaktan kumandada  düğmesine basabilir veya
- Cihazınızda Bluetooth işlevini devre dışı bırakabilir veya
- Uzaktan kumandadaki  düğmesine 3 saniye basılı tutabilirsiniz.


Google Home eklentisi

1. Ses Sistemini açın.
2. Android telefonda Google Home uygulamasını açın ve 3. adıma geçin.
3. Google Home uygulamasında oturum açtığınızdan emin olun ve kurulum işlemini tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
4. 3. adımda kurulum tamamlandığında artık ağınıza ve Wi-Fi'nize bağlanmış olursunuz. Artık aynı ağdaki herhangi bir cihazdan yerleşik Chromecast'in keyfini çıkarabilirsiniz.






AirPlay 2 eklentisi

1. Ses Sistemini açın.
2. Bir iOS cihazında Setting [Ayarlar] > Wi-Fi'ye gidin ve 3. adıma geçin.
3. Airplay 2 için Settings [Ayarlar] > Wi-Fi altında "SETUP AS NEW AIRPLAY SPEAKER" ["YENİ AIRPLAY HOPARLÖRÜ OLARAK KURULUM"] bölümü altında "TCL 8132 Sound Bar" seçeneğini arayın ve kurulum işlemini tamamlayın.
4. 3. adımda kurulum tamamlandığında artık ağınıza ve Wi-Fi'nize bağlanmış olursunuz. Artık aynı ağdaki herhangi bir cihazdan yerleşik AirPlay'in keyfini çıkarabilirsiniz.



Amazon Alexa eklentisi


1. Ses Sistemi ekranında ALEXA SETUP [ALEXA KURULUM] yazısı görünene kadar Ses Sistemi uzaktan kumandasındaki ► (ileri) düğmesini 5 saniye basılı tutun.
2. Şimdi cihazınızda Alexa uygulamasını açın.
3. Alexa uygulamasında Bluetooth işlevinizin açık olmadığı belirtilirse Ayarlar bölümüne gidin ve Bluetooth'u etkinleştirin.
4. Alexa uygulamasında Devices [Cihazlar] sekmesini seçin ve yeni bir cihaz eklemek için "+" düğmesini kullanın.
5. Cihaz türü için "Speaker" ["Hoparlör"] seçeneğini ve marka olarak "TCL"yi seçin.
6. Şimdi Ses Sisteminin bağlanmasını istediğiniz Wi-Fi ağını seçmeniz istenecektir. Bu, genellikle telefonunuzun kullandığı Wi-Fi ağıyla aynıdır. Wi-Fi ağının şifresini girmeniz gerekebilir.
7. Kısa bir süre sonra Ses Sisteminin nasıl kullanılacağına dair bazı örnekler denemeniz istenecek ve ardından Ses Sisteminin ekranında ALEXA READY [ALEXA HAZIR] yazısı gözükecektir. Kurulumunuz artık tamamlanmıştır.



Spotify Connect'in kullanılması

Spotify için telefonunuzu, tabletinizi veya bilgisayarınızı uzaktan kumanda olarak kullanın. için spotify.com/connect adresine gidin Nasıl yapılacağını öğrenmek spotify'ı kullanmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

1. Ses Sisteminizi Wi-Fi ağına ekleyin.
2. Yukarıdakiyle aynı Wi-Fi ağını kullanarak telefonunuzda, tabletinizde veya PC'nizde Spotify uygulamasını çalıştırın.
3. Spotify'da bir şarkı çalın ve  düğmesine basın.
4. Ses Sisteminizi seçin, müziğiniz yüksek sesle çalmaya başlayacaktır.




Kablosuz derin bas hoparlörünüzün Ses Sistemine bağlanması

Kablosuz derin bas hoparlörü bağlandığında güçlü derin bas seslerinin ve gerçekten çevreleyen bir ses deneyiminin keyfini çıkarabilirsiniz.

Otomatik eşleştirme

Hem Ses Sisteminin hem de kablosuz derin bas hoparlörünün güç kaynağına bağlı ve açık olduğundan emin olun.

- ➔ Ses Sistemi, derin bas hoparlörü ile otomatik olarak eşleşecektir.
- ➔ Eşleşme devam ederken sarı LED yanıp sönecektir.
- ➔ Eşleştirme başarılı olduğunda sarı LED sürekli yanacaktır.




Bağlanacak birden fazla cihazınız varsa lütfen öncekini başarıyla bağladıktan sonra bir sonrakini bağlayın.

Çevrim İçi Donanım Yazılımı Güncellemesi

Ses Sistemi yazılımının otomatik olarak algılanması ve yükseltilmesi:

1. Ses Sistemi ve Derin Bas Hoparlörünüzün her ikisinin de açık olduğundan emin olun.
2. Ses Sistemi ve Derin Bas Hoparlörünüzün başarılı bir şekilde eşleştirildiğinden emin olun.
3. Ses Sisteminizin Wi-Fi'ye başarıyla bağlandığından emin olun (Sayfa 24/25/26'daki Wi-Fi bağlantı adımlarına bakın).
4. Aşağıdaki LED göstergelerini göreceksiniz:
UPDATE FOUND > DOWNLOADING > UPG00~99 > UPGOK

Not: Yükseltme sırasında Ses Sistemi ve derin bas hoparlörünü kesmeyin.




4 Ses Sisteminizin kullanılması

Ses Sisteminizin üst panel veya uzaktan kumanda ile kullanılması

1. Ses Sisteminin güç kaynağına ve kaynaklara doğru şekilde bağlandığından emin olun.
2. Doğru kaynağa geçmek için Ses Sistemi ana ünitenizin üst panelindeki veya uzaktan kumandadaki düğmesine basın.

Ses Sistemindeki LED ekranda Ses Sisteminin durumu hakkında bilgi verilir.



Uzaktan Kumanda	Led Göstergeleri	Açıklamalar
	HELLO START READY SLEEP STDBY	* Açma/kapama
	OPT HDMI 1 IN HDMI 2 ARC USB BT PAIR CONNECTED PASS THRUgh	* Giriş kaynağı * PASS THRU işlevini kullanmak için Blu-ray oynatıcınızı HDMI IN ile bağlama
	MOVIE MUSIC TV	Tercih edilen ses ayarlama
	NIGHT	İndirgenmiş dinamikler
	SURR ON/OFF	Gelişmiş çevreleme efekti
	tre -3 tre +3 BAS -3 BAS +3	Tiz veya bas seviyesini artırma veya azaltma
	V 28 V MAX V MIN MUTE	Sesi kapatma / açma
	PAUSE	USB modunda önceki, sonraki müzik veya duraklatma
	DIM 1 DIM 2	Ekran parlaklığını ayarlama
	-X-	Desteklenmiyor
	airplay ready cast ready alexa ready	AirPlay ile çalışmaya hazır Chromecast ile çalışmaya hazır Alexa ile çalışmaya hazır
	update found downloading upg UPG OK	OTA ile güncelleme
	sub pair sub connected	Derin bas hoparlörünüzü manuel eşleştirme
	DOLBY ATMOS DOLBY surround PCM AUDIO	Ses formatı algılandı


Not

- Ses Sisteminizi açtıktan sonra 10 saniye içinde Ses Sisteminde ya da uzaktan kumandada herhangi bir işlem yapılmazsa işlem devam ettirildiğinde Ses Sistemindeki tüm LED göstergeler sönecek ve tekrar yanacaktır.

İpucu

- Uzaktan kumandada daha gelişmiş işlevleri kullanabilirsiniz (sayfa 15'deki "Uzaktan Kumandanın genel görünümü" bölümüne bakınız).

Ses Sistemi Ayarları



Bluetooth cihazınızdan müzik dinlenilmesi


1. Cihazınızın A2DP ve/veya AVRCP'yi desteklediğinden emin olun. Bilgi için cihazınızın teknik özelliklerine bakın.
2. Bluetooth cihazınızı Ses Sistemi ile eşleştirin (sayfa 23'teki "Ses Sisteminin Bluetooth cihazınıza bağlanması" bölümüne bakınız).
3. Ses Sistemi aracılığıyla Bluetooth cihazınızda kayıtlı müzikleri dinlemeye başlayın.
 - Bluetooth cihazınız A2DP'yi destekliyorsa müzik dinleyebilirsiniz ancak oynamayı kontrol edemezsiniz.
 - Bluetooth cihazınız AVRCP'yi destekliyorsa uzaktan kumanda ile müzik dinleyebilir ve müzik çalmayı kontrol edebilirsiniz. Müzik çalmayı duraklatmak veya devam ettirmek için ► düğmesine basın. Önceki/sonraki parçaya atlamak için ◀/▶ düğmesine basın.

Not

- Ses Sistemi ile Bluetooth cihazınız arasındaki çalışma mesafesi (Bluetooth cihazı ile Ses Sistemi arasında herhangi bir engel olmadan) yaklaşık 10 metredir.

Müzik çalmak için USB kablosu veya cihazının kullanılması

- Müziği dinlemek / duraklatmak / devam ettirmek için uzaktan kumandadaki ►/OK düğmesine basın.
- Önceki veya sonraki parçaya atlamak için uzaktan kumandadaki ◀ veya ▶ düğmesine basın.
- Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için ▲ veya ▼ düğmesine basın.



İpucu

- Bu Ses Sistemi, 64 GB belleğe kadar olan USB cihazlarını destekleyebilir ve desteklenen dosya formatı MP3'tür.
- USB cihazının klasörlerindeki müzik dosyaları, 5 (5 dâhil) dizin düzeyinde olmalıdır. Aksi takdirde Ses Sistemi müzik dosyalarını algılayamaz.

5 Teknik Özellikler

Ürün Adı

- 3.1.2 Kanallı Dolby Atmos Ses Sistemi (Sound Bar) + Kablosuz Derin Bas Hoparlör (Subwoofer)

Ses Sistemi

- Güç Kaynağı: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Güç tüketimi: 30 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: $\leq 0,5$ W Empedans: 6
- Frekans yanıtı: 160 Hz - 20 KHz
- Boyutlar (GxYxD): 39,4" x 2,6" x 4,8" / 1000 x 65 x 122 mm
- Ağırlık: 7,3 lbs (3,3 kg)
- Çalışma sıcaklığı: 0 °C - 45 °C

Kablosuz derin bas hoparlör

- Güç Kaynağı: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Güç tüketimi: 30 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: $\leq 0,5$ W
- Frekans yanıtı: 40 Hz - 120 Hz
- Frekans aralığı: 5732 MHz - 5848 MHz
- Maksimum iletim gücü: 13 dBm
- Boyutlar (GxYxD): 7,9" x 13,8" x 7,9" / 200 x 350 x 200 mm
- Ağırlık: 7,7 lbs (3,5 kg)

Bluetooth

- Bluetooth versiyonu: 5.0, Bluetooth profili - Bluetooth stereo destekli (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili - A2DP; Ses Video Uzaktan Kumanda Profili - AVRCP)
- Frekans aralığı: 2402 MHz - 2480 MHz
- Maksimum iletim gücü: 15 dBm

Uzaktan kumanda

- Mesafe / Açısı: 6 m / 30°
- Pil tipi: 1,5 V AAA pil x 2, kullanıcı tarafından değiştirilebilir

Wi-Fi

- WLAN Standardı IEEE802.11a/b/g/n/ac
- Güvenlik WPA2TM/WPATM

- Frekans aralığı 2,4 GHz bant (1-13 kanallı) / 5 GHz bant
- AB için
 - 2412 MHz ila 2472 MHz
 - 5180 MHz ila 5320 MHz
 - 5500 MHz ila 5700 MHz
 - 5745 MHz ila 5850 MHz
- Maksimum güç (EIRP) 20 dBm

6 Uyarı

Uygunluk beyanı

TCL Overseas Marketing Ltd., bu telsiz ekipmanının 2014/53/EU sayılı Direktif ve ilgili Avrupa Birliği yasal gerekliliklerine uygun olduğunu işbu belgeyle beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine şu internet adresinden ulaşılabilir: <http://www.tcl.com> Support [Destek] bölümüne gidin ve model adını girin. Bu ekipman tüm AB ülkelerinde çalıştırılabilir.

AB uygunluk beyanı, www.tcl.com adresindeki yerel bölgedeki ilgili ürün indirme sayfasından doğrudan indirilebilir.

5 GHz bandındaki kısıtlamalar:

5150 ila 5350 MHz frekans aralığı, yalnızca şu ülkelerde iç mekân kullanımıyla sınırlıdır: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

Eski ürününüzün ve pilinizin bertaraf edilmesi



Ürününüz, geri dönüştürülebilir ve yeniden kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu ifade eder.



Bu sembol, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında bir pil içerdiğini ifade eder.

dolayısıyla ev atıkları birlikte bertaraf edilemez. Elektrikli ve elektronik ürünler ve piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal ev atıklarıyla birlikte bertaraf etmeyin. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesi, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Kullandıktan sonra atılabilir pilin çıkarılması

Kullandıktan sonra atılabilir pilleri çıkarmak için "Uzaktan kumanda pillerinin takılması/değiştirilmesi" bölümüne bakın.

Çevre koruma ve sürdürülebilirlik

Gereksiz tüm ambalajları çıkardık ve çevre dostu ve sürdürülebilir olduğundan emin olduk.

Ticari Markalar



Bluetooth® kelime işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli markalardır ve bu markaların TCL tarafından kullanımı lisansa tabidir. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.



Dolby, Dolby Atmos ve çift D sembolü, Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Dolby Laboratories lisansı kapsamında üretilmiştir. Gizli yayınlanmamış eserlerdir. Telif hakkı © 2012-2021 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.

Apple AirPlay ile çalışır



Bu AirPlay 2 özellikli hoparlörü kontrol etmek için iOS 11.4 veya üstü gereklidir. Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro ve iPhone, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.



Spotify Yazılımı, <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses> adresinde bulunan üçüncü taraf lisanslarına tabidir.

Yerleşik Chromecast



Google ve yerleşik Chromecast, Google LLC şirketinin ticari markalarıdır.



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Kullanılan HDMI ve HDMI Yüksek Çözünürlüklü Çoklu Ortam Arabirimi markaları ve HDMI Logosu, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Hey Google ile çalışır



Google ve yerleşik Chromecast, Google LLC şirketinin ticari markalarıdır.

Uyumlu



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos ve çift D sembolü, Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Dolby Laboratories lisansı kapsamında üretilmiştir. Gizli yayınlanmamış eserlerdir. Telif hakkı © 2012-2021 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.

Alexa ile çalışır



Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar, Amazon.com, Inc. şirketi ve bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.

7 Sık Sorulan Sorular

Güç yok

- AC güç kablosunun ve AC giriş konnektörünün doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Güç kaynağı olduğundan emin olun.
- Ses Sisteminin açık olduğundan emin olun.

Ses yok

- Ses Sistemine ve cihazınıza ses kablosunun bağlı olduğundan emin olun.
- Doğru kaynağı seçtiğinizden emin olun.
- Ses seviyesini artırmak için düğmesine basın.
- Ses Sisteminin sesinin kapatılmadığından emin olun.

Düşük ses

- Sesi ayarlamak için uzaktan kumandayı kullanın.
- Gece modu açılmış olabilir, Gece modundan çıkmak için düğmesine 3 saniye basınız.
- Gece Modunda diğer ekolayzer seçenekleri seçilemez.

Uzaktan kumanda çalışmıyor.

- Doğru kaynağı seçtiğinizden emin olun.
- Uzaktan kumanda ile Ses Sistemi arasındaki mesafenin çalışma aralığında olduğundan emin olun.
- Pilin doğru takıldığından ve çalıştığından emin olun.
- Uzaktan kumandanın Ses Sisteminin uzaktan kumanda sensörüne yakın olduğundan emin olun.

Bozuk ses duyuyorum.

- Tüm kabloların doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Doğru kaynağı seçtiğinizden emin olun.
- TV'den ses çalışırsanız TV'nin sesinin kapalı olduğundan emin olun.

Bluetooth cihazımda bu Ses Sisteminin Bluetooth adını bulamıyorum.

- Bluetooth cihazınızda Bluetooth işlevinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Ses Sisteminin Bluetooth cihazınızla eşleştiğinden emin olun.

8 Uygunluk Beyanı

TCL OVERSEAS MARKETING LTD

7/F, building 22E, 22 science park east avenue, Hong Kong science park, SHATIN, N.T.,
Hong Kong

TCL

EU Declaration of Conformity¹

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.²

Name and address of the Manufacturer:³ TCL OVERSEAS MARKETING LTD
7 Fl, Bldg 22E, 22 Science Park East Avenue HK Science Park
Shatin Hong Kong

Model:⁴ TCL TS8132

Product type:⁵ 3.1.2 Channel Dolby Atmos Sound Bar with Wireless
Subwoofers

Additional Information:⁶ Wireless Subwoofer: TS8132-SW

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation.⁷

The product is in compliance with the following standard(s) or normative document(s):⁸

Radio Equipment Directive: 2014/53/EU

EN 62368-1:2014 /A11:2017	EN 55032:2015
ETSI EN 300 328 V2.2.2(2019-07)	EN 55035:2017
ETSI EN 300 440 V2.1.1(2017-03)	EN IEC 61000-3-2:2019
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)	EN 61000-3-3:2013+A1:2019
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1(2019-03)	
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)	
EN 62311:2008	

Ecodesign Directive: 2009/125/EC


Commission Regulation (EC) No 1275/2008 of 17 December 2008

Commission regulation (EU) No 801/2013 of 22 August 2013

EN 50564:2011

RoHS Directive: 2011/65/EU & 2015/863

EN IEC 63000:2018



Hanson Han
Proxy Holder

2022.01.05

EU Uygunluk Beyanı¹

Bu uygunluk beyanı yalnızca üreticinin sorumluluğu altında verilir.²

Üretici Adı ve adresi :³ TCL OVERSEAS MARKETING LTD
5 Fl, Bldg 22E, 22 Science Park East Avenue HK Science Park
Shatin Hong Kong

Model:⁴ TCL TS8132
Ürün Tipi:⁵ 3.1.2 Kablosuz Subwoofer'lı Kanal Dolby Atmos Sound Bar
Ek Bilgiler: Kablosuz Subwoofer TS8132-SW

Yukarıda açıklanan deklarasyonun amacı ilgili Birlik uyum mevzuatına uygundur:⁷

Ürün, aşağıdaki standartlara veya normatif belgelere uygundur:⁸

RED Yönergesi: 2014/53/EU

EN 62368-1:2014 +A11:2017	EN 55032:2015+A11:2020
BS EN 62368-1:2014 +A11:2017	EN 61000-3-2:2014
BS EN 55032:2015+A11:2020	EN 61000-3-3:2013
BS EN IEC 61000-3-2:2019	EN 301 489-1 V2.2.3(2019-11)
BS EN 61000-3-3:2013+A1:2019	EN 301 489-3 V2.1.1(2019-03)
BS EN 55035:2017+A11:2020	EN 301 489-17 V3.2.4(2020-09)
EN 55035:2017	EN 300 328 V2.2.2(2019-07)
EN 62311:2008	EN 300 440 V2.1.1(2017-03)
	EN 300 440 V2.2.1(2018-07)

Ecodesign Yönergesi: 2009/125/EC


Televizyonlar, monitörler ve dijital tabela ekranları için geçerli olan (AB) 2019/2021 Komisyon Yönetmeliği
Televizyonların, monitörlerin ve dijital tabela ekranlarının enerji etiketlemesi için geçerli olan Acc. Komisyon
Yönetmeliği (AB) 2017/1369 ve ek Komisyon Yönetmeliği (AB) No 2019/2013

EN 50564:2011

RoHS Yönergesi: 2011/65/EU; 2015/863

EN IEC 63000:2018

Huizhou
2022-08-25



Hanson Han
DQA Müdürü

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

1. Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar, malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
2. Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar, Doğal olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar
3. Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar
4. Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar
5. Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi, Durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.

Tüketicinin Seçimlilik Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9 Garanti Belgesi

Üretici veya İthalatçı Firma	Satıcı Firma
Ünvan: Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş. Adres: Mahir İz Cad. No: 26 Üsküdar/İstanbul Telefon: 0216 554 90 00 Fax: 0216 651 89 00 e-Posta: destek@bilkom.com.tr	Ünvan: Adres: Telefon: e-Posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkili İmzası ve Firma Kaşesi 	Yetkili İmzası ve Firma Kaşesi
GARANTİ BELGESİNE SAHİP ÜRÜN	
Cinsi: Soundbar Markası: TCL Ürün Serisi: Modeli: TS8132	Garanti Süresi: 2 Yıl Azami Tamir: 20 İş Günü Süresi: Bandrol ve Seri No: Kurulum Seri No: Kurulum Tarihi: Kurulumu Yapan: Servis Bilgisi:

GARANTİ HÜKÜM VE KOŞULLARI

Kullanma kılavuzunu ve Garanti Hüküm ve Koşullarını dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

Değerli Müşterimiz,

Bu TCL ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürününüzün servis gerektirmesi durumunda, hizmet almak için TCL TV Çağrı Yönetim Merkezi +90 850 2099 TCL(825) ile iletişime geçebilirsiniz. TCL TV Çağrı Yönetim Merkezi 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz. Bize e-posta gönderebilir veya yetkili servis merkezlerimizi ziyaret edebilirsiniz. Lütfen ziyaret ediniz: www.tcl.com/tr, www.bilkom.com.tr. Bilkom, ürünün Ürün Bilgileri sayfasındaki "Garanti Süresi" bölümünde belirtilen süre boyunca üretim hatası bulunmayacağına garanti eder. Bu devredilemeyen garanti yalnızca TCL Yetkili Satıcısından alışveriş yapan ilk son kullanıcı içindir. Bilkom Servis Merkezleri / Yetkili Servis Merkezleri bu ürünü aşağıdaki şartlar ve koşullar altında onarır:

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi ni veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirimi tarihinde, garanti süresi

dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleri iş günü olarak sayılmaktadır. Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Tüketicinin Seçimlilik Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar, malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,

2) Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama

vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar, Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar,

3) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar,

4) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar,

5) Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi,

Durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

DİSTRİBÜTÖR FİRMA

Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş

Adres: Mahir İz Caddesi No:26 K:2 34662 Altunizade/Üsküdar İstanbul,Türkiye

Tel: (+90) 216 554 90 00 Fax: (+90) 216 651 89 00


ÜRETİCİ FİRMA

TCL Overseas Marketing Ltd. Adres: 5 Fl, Bldg 22E, 22 Science Park East Avenue HK Science Park Shatin Hong Kong

Ürüne ait model ve seri numarası, ürünün arka tarafında ve yan tarafında yer almaktadır. Servis hizmetine ihtiyaç duyduğunuzda kullanmak üzere bilgileri kaydedin.

TCL

MÜHÜR
ALANI



70-TCLBD-ARAA

10 Yetkili Servisler

TCL TV Çağrı Yönetim Merkezi

0850 2099 825

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan “Servis Bilgi Sistemi”nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır. Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden temin edilebilir.

Servisler zaman zaman değişebileceği için Çağrı Merkezi ile aradığınız servisi teyid edebilirsiniz. <https://www.tcl.com/tr/tr/support-centre/hotline&service-center.html> internet adresimizden güncel servis bilgilerini öğrenebilirsiniz. TS 10956-40 Kullanma kılavuzlarını <https://www.tcl.com/tr/tr/support-centre/downloads.html> internet adresimizden indirebilirsiniz.

TCL desteęi:

www.tcl.com adresini ziyaret edin.

YARDIMA HAZIRIZ.

**Herhangi bir
sorunuz varsa
önce bizimle
iletiřime geçin**



**SES SİSTEMİNİ ÇIKARIRKEN
DİKKATLİ OLUN**