

TCL

7.1.4 Kanallı Ses Sistemi + Play-Fi / Dolby Atmos / DTS:X

X937U

Kullanım Kılavuzu



İçindekiler

1	Başlamadan önce	3
---	-----------------	---

2	Hoş geldiniz	4
	Kutu içeriği	4
	Ses Sisteminin genel görünümü	6
	Kablosuz derin bas hoparlörün genel görünümü	8
	Uydu hoparlörlerin genel görünümü	9
	Ses Sisteminizin kurulumu	10
	Ses Sisteminiz ve derin bas hoparlörünüzün konumlandırılması	10
	Ses Sisteminizin duvara montajı	13
	Uydu hoparlörlerin duvara montajı	16
	Uzaktan kumanda pillerinin takılması/değiştirilmesi	17
	Uzaktan Kumandanın genel görünümü	18

3	Ses Sisteminizin bağlanması	20
	Ses Sisteminizin güç kaynağına bağlanması	20
	Kablosuz derin bas hoparlörünüzün / uydu hoparlörlerinizin Ses Sistemine bağlanması	21
	HDMI kablosu bağlantısı	22
	Opsiyonel: Blu-ray oynatıcınızın bağlanması	24
	Optik kablo bağlantısı	25
	Optik kablo ile Ses Sisteminizi kurma yönergesi	26

Ses Sisteminin Bluetooth cihazınıza bağlanması	27
Google Home eklentisi	28
AirPlay 2 eklentisi	29
Spotify Connect'in kullanılması	30
Amazon Alexa eklentisi	32
Çevrim içi donanım yazılımı güncellemesi	34
4 Ses Sisteminizin kullanılması	35
Ses Sisteminizin üst panel veya uzaktan kumanda ile kullanılması	35
Bluetooth cihazınızdan müzik dinlenilmesi	37
Müzik çalmak için USB kablosu veya cihazının kullanılması	38
5 Teknik Özellikler	39
6 Uyarı	40
Uygunluk beyanı	40
Eski ürününüzün ve pilinizin bertaraf edilmesi	41
Ticari markalar	42
7 Sık Sorulan Sorular	44
8 Uygunluk Beyanı	45
9 Garanti Belgesi	49
10 Garanti Belgesi	56

1 Başlamadan önce

- Güvenlik broşüründeki tüm güvenlik talimatlarını dikkatlice okuyun ve gözetin.
- Bu Ses Sistemi yalnızca iç mekân kullanımı için tasarlanmıştır. Yanlışlıkla az miktarda suyla temas etmesi durumunda hemen fişini çekin ve suyu gidermek için kuru bir bez kullanın.
- Uzun süre kullanılmayacaksa veya şimşekli fırtınalar sırasında Ses Sisteminin fişini çekin.
- En iyi deneyim için Ses Sisteminin sağlam bir yüzeye kurulduğundan veya TV'nizin altına sağlam bir şekilde duvara monte edildiğinden emin olun.
- Uzaktan kumanda için yalnızca AAA 1,5 V şarj edilemeyen piller kullanın.
- Kablolardan herhangi birinin gözle görülür şekilde hasar görmesi veya sıkışması durumunda Ses Sisteminin fişini çekin ve kabloyu değiştirin.
- Performansı etkileyebileceğinden dolayı HDMI ve optik kabloyu sert bir şekilde bükmemeye dikkat edin.
- Sesi uygun bir seviyeye ayarlayarak işitme duyurunuzu koruyun. Dinleme konforunuz için önceden tanımlanmış ve özelleştirilebilir ses ayarları bulunmaktadır.

2 Hoş geldiniz


Yeni TCL Ses Sisteminizi aldığınız için tebrikler! Kurulduktan ve bağlandıktan sonra ev eğlence sisteminize en iyi şekilde uyum sağlayacak üstün bir ses kalitesi ve son teknoloji ürünü tasarımı deneyimleyebilirsiniz. Ürünü kolay ve düzgün bir şekilde kurmanıza, bağlamanıza ve çalıştırmanıza yardımcı olan bu kullanım kılavuzunu okumanız önerilir.

Başlayalım.


Kutu içeriği




Ses Sistemi



Kablosuz Derin Bas
Hoparlör




Uydu Hoparlör x 2



Uzaktan kumanda
AAA pil x 2




AC güç kablosu x 2



AC güç adaptörü x 2



HDMI kablosu




Duvara montaj kiti
(Ses Sistemi için)



Duvara montaj kiti
(Uydu Hoparlör için)




Kullanım Kılavuzu



Duvara montaj şablonu

Ses Sisteminin Genel Görünümü



1

Uyku moduna geçmek için kısa basın.
Bekleme moduna geçmek için uzun basın.

2

Ses kaynağını HDMI ARC / HDMI IN / OPT / BT / USB modları arasında değiştirmek için basın.

3

Bluetooth işlevini seçmek için basın. Eşleştirme moduna geçmek için basılı tutun.

4 **+ / -**

Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için basın.

5 **LED gösterge**

Ses Sistemi durumunu (ses seviyesi, Ses Sistemi durumu gibi) gösterir.

6 **Beyaz LED:**

Wi-Fi bağlantısını gösterir.

7 **AC giriş güç konnektörü**

8 **USB Tip A konnektörü (yalnızca müzik çalmak için)**

9 **Optik giriş konnektörü**


10 **Wi-Fi kurulum düğmesi**

11 **HDMI OUT (eARC/ARC) konnektörü**

12 **HDMI 1 IN konnektörü**

13 **HDMI 2 IN konnektörü**

Kablosuz derin bas hoparlörün genel görünümü



1 AC giriş güç konnektörü

2 Sarı LED göstergesi

- Derin bas hoparlörü bekleme modundayken yavaşça yanıp söner.
- Eşleştirme devam ederken hızlıca yanıp söner.
- Eşleştirme başarılı olduğunda sürekli yanar.


3 EŞLEŞTİRME

Ses Sistemi ana ünitesindeki  düğmesini 5 saniye basılı tutun. Derin bas hoparlörü üzerindeki PAIR [EŞLEŞTİRME] düğmesini eşleştirme tamamlanana kadar basılı tutun. Ardından derin bas hoparlörün üzerindeki sarı LED ışık sürekli yanacaktır.

Not

- Manuel eşleştirme yalnızca sorun giderme durumunda gereklidir.

Uydu hoparlörlerin genel görünümü



- 1 **DC giriş güç konektörü**
- 2 **Değiştirme anahtarı: Sesi Sol veya Sağ Çevreleme Hoparlörü olarak ayarlayın.**
- 3 **Vida deliği: Duvara montaj vidalarını buraya takın.**
- 4 **Eşleştirme düğmesi: Uydu hoparlörü ve Ses Sistemi ana ünitesi arasındaki eşleştirmeyi etkinleştirin.**
- 5 **Eşleştirme Gösterimi**
 - Yavaşça yanıp sönüyor: Eşleşmedi / eşleştirilecek
 - Hızlıca yanıp sönüyor: Eşleştiriliyor
 - Sabit yanıyor: Bağlı / Eşleştirildi

Ses Sistemi sisteminizin kurulumu

Notlar


- Ses Sistemi ana ünitesini duvara monte etmeden önce tüm güvenlik bilgilerini okuduğunuzdan emin olun.
- Yetkili üretici tarafından sağlanan veya belirtilen vidaları kullandığınızdan emin olun.
- TCL Overseas Marketing Ltd., uygunsuz duvara montaj ve vida montajından veya yetersiz duvar dayanımından vs. kaynaklanan kazalar veya hasarlardan sorumlu değildir.
- Kurulum için ek araçlar (birlikte verilmez) gereklidir.
- Ses Sisteminizi TV'nizin ortasının altına yerleştirmeyi veya duvara monte etmeyi seçebilirsiniz.

Ses Sisteminiz ve Derin Bas Hoparlörünüzün Konumlandırılması

Ses Sistemi ana ünitesini konumlandırmak için ideal konum, TV'nizin altına ortalamaktır.

Ses Sistemi ana ünitesini kabinin üstüne ve TV'nizin tam ortasının altına yerleştirmeniz önerilir.

Derin bas hoparlörü ile Ses Sistemi ana ünitesi arasındaki mesafe 3 metreden az olmalıdır.



AI Sonic-Adaptation

AI Sonic-Adaptation, TCL Audio Lab tarafından geliştirilen bir Oda Kalibrasyon Teknolojisidir. Bu işlevi kullanmak için TCL Home uygulamasını indirmeniz ve yönergeleri izlemeniz gerekir.

Bu Ses Sistemi, TCL-HOME uygulaması ile tamamen kontrol edilebilir. Güç, ses seviyesi, giriş, efekt, seviye, mod, AI Sonic-Adaptation vs. dâhil olmak üzere özellikler sınırlı değildir. Ayrıca TCL Home uygulaması, yalnızca bir Ses Sistemi olmadan daha akıllı özellikleri keşfetmenize yardımcı olabilir. Uygulama mağazalarından indiriniz.




Available on the
App Store



GET IT ON
Google Play

AI Sonic-Adaptation'dan önce

Hoparlör mesafesi, ses basıncı seviyesi ve frekans yanıtı hepsi eşit değildir. Oturma alanınıza ve oda alanınıza dayalıdır.




Ses alanı cep telefonu ve mikrofon ile ölçülecektir.

Kalibrasyon

TCL Home uygulaması, cep telefonu mikrofonundan alınan verileri analiz edecek ve ayar verilerini Ses Sistemine gönderecektir.


AI Sonic-Adaptation'dan sonra

Hoparlör mesafesi, ses basıncı seviyesi ve frekans yanıtı hepsi eşitlenmiştir. Oturma alanınıza ve oda alanınıza dayalıdır.






Ses Sisteminizin duvara montajı

- 1 Birlikte verilen duvara montaj şablonunu duvarın üzerine yerleştirin. Duvara montaj şablonunun TV'nin ortasının en az 5 cm altında olduğundan emin olun.
- 2 Duvara montaj şablonunun doğru yerleştirildiğinden emin olmak için bir su terazisi kullanın.
- 3 Duvara montaj şablonunu sıkıca duvara yapıştırmak için bant kullanın.
- 4 Şablonun üstündeki her işareti kullanarak montaj deliklerinden duvarı işaretleyin.
- 5 Duvara montaj şablonunu alın.
- 6 Duvardaki her işarete bir vida deliği açın.



- 7 Birlikte verilen vidaları duvar dübellerinin deliğine yerleştirin.
- 8 Manşonları duvar dübellerinin deliğine yerleştirin.
- 9 Duvar braketleri vidalarını duvara sabitleyin ve sıkın.
- 10 Ses Sisteminden kauçuk yastıkları çıkarın.
(Kauçuk yastıkları ileride kullanmak üzere saklayın)
* Ses Sistemini masaya koyduğunuzda kauçuk yastıklar,
Ses Sistemi matları olarak kullanılabilir.
Duvara montaj braketlerini Ses Sistemine vidalayın.
- 11 Ses Sistemini vidalara asın.
- 12 Ses Sisteminin sabit ve güvenli bir şekilde duvara asılı olduğundan emin olun.









Notlar

- Ses Sistemini duvara monte etmeden önce kurulum konumunu kontrol edin (sayfa 13'teki "Ses Sisteminizin montajı" bölümüne bakınız).
- Ses Sistemini duvara monte etmeden önce kabloları bağlamayı düşünebilirsiniz.

Uydu hoparlörlerin duvara montajı




Uzaktan kumanda pillerinin takılması/ deęiřtirilmesi

Uyarılar

- Pil yanlış deęiřtirilirse patlama tehlikesi söz konusudur. Yalnızca aynı veya muadil tiple deęiřtirin.


Dikkat

- Pil, perklorat malzeme ierir; dikkatli kullanın. Bilgi iin řu adresi ziyaret edin: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
1. 1 Pil blmesini aın, gerekirse eski pilleri ıkarın.
 2. 2 İki yeni AAA pili (inko Manganez piller) kutupları doęru (+/-) olacak řekilde pil blmesine yerleřtirin.
 3. 3 Pil blmesini kapatın.



Kurulum tamamlanmıřtır. Ses Sisteminiz kullanıma hazırdır. Ses Sisteminizdeki farklı baęlantı seeneklerine nasıl eriřeceęiniz hakkında daha fazla bilgi iin ařaęıdaki blme bakın.

Uzaktan Kumandanın genel görünümü



- 1 Ekran görüntüsü.
- 2 Kısa basış: sesi kapatır / açar
- 3 Kısa basış: güç açık / uyku Uzun basış: beklemede
- 4 Yukarı/Aşağı: sesi artırır / azaltır
Sol/Sağ: Önceki/sonraki müziğe geçer (Bluetooth veya USB modunda)
- 5 Kısa basış: Oynatma / Duraklatma
- 6 Uzun basış: Bluetooth Eşleşmesi
Kısa basış: Bluetooth moduna geçer
- 7 Giriş kaynağı menüsüne girmek için kısa basın.
Şunlar arasında geçiş yapmak için kısa basın veya Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ tuşlarını kullanın:
HDMI-eARC / Optik / USB / Bluetooth / HDMI 1 / HDMI 2.

- 8 Level [Seviye] menüsüne girmek için kısa basın. Sol/Sağ ile farklı Level[1] [Seviye] seçenekleri arasında geçiş yapın. Değerini ayarlamak için Yukarı/Aşağı düğmelerini kullanın.
- 9 Effect [Efekt] menüsüne girmek için kısa basın. Farklı Effect[2] [Efekt] seçenekleri arasında geçiş yapmak için Sol/Sağ düğmelerini kullanın. Effect ON/OFF [Efekt Açık/Kapalı] veya 1/2/3 Efektini ayarlamak için Yukarı/Aşağı düğmesini kullanın.
- 10 Sound Modes [Ses Modları] menüsüne girmek için kısa basın. Ses modları arasında geçiş yapmak için kısa basın veya Yukarı/Aşağı/Sol/Sağ tuşlarını kullanın: Standart, Ses, Müzik, Film, Oyun, Spor.
- 11 AI Sonic-Adaptation[3] menüsüne girmek için kısa basın Farklı AI Sonic Adaptation seçenekleri arasında geçiş yapmak için Yukarı/Aşağı düğmesine kısa basın: Default [Varsayılan] / Sonic 1 / Sonic 2 / Sonic 3.

[1] Level [Seviye] Seçenekleri: Bass [Bas], Treble [Tiz], Dialogue [Diyalog], SurrVol [Çevreleme Sesi], Av Sync [Ses Senkronizasyonu].

[2] Effect [Efekt] Seçenekleri: Bass Boost [Bas Yükseltme], Surround Enhance [Çevrelemeyi İyileştirme], Pass through [Düz Geçiş], Night [Gece], NEURALX, DRC, LED Dim [Karartma].

[3] AI-Sonic Adaptation: Sayfa 11'de daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Not:


Fabrika Modu: Mode [Mod] + Mute [Sessiz] düğmelerine birlikte 5 saniye boyunca uzun basın.

3 Ses Sisteminizin bağlanması

Ses Sisteminin konumunu sabitledikten sonra onu TV'nize veya diğer cihazlarınıza bağlamaya başlayabilir ve Ses Sisteminiz üzerinden sesi dinleyebilirsiniz. TV'nizin veya cihazınızın sesini kapattığınızdan emin olun. Bilgi için TV'nizin veya cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Ses Sisteminizin güç kaynağına bağlanması

1. Ses Sistemini güç kaynağına bağlamadan önce diğer tüm bağlantıları tamamladığınızdan emin olun.
2. Güç kaynağı geriliminin ülkenizin güvenlik standartlarına uygun olduğundan emin olun (sayfa 39'daki "Teknik Özellikler" bölümüne bakınız).
3. Birlikte verilen AC güç kablosunun bir ucunu Ses Sisteminizdeki AC giriş konnektörüne ve diğer ucunu duvar prizine bağlayın.



Kablosuz derin bas hoparlörünüzün / uydu hoparlörlerinizin Ses Sistemine bağlanması


Kablosuz derin bas hoparlörü / uydu hoparlörlerin bağlandığında güçlü derin bas seslerinin ve gerçekten çevreleyen bir ses deneyiminin keyfini çıkarabilirsiniz. DERİN BAS HOPARLÖRÜ VE UYDU HOPARLÖRLER İLK KULLANIMDA SES SİSTEMİ ANA ÜNİTE İLE EŞLEŞTİRİLMİŞTİR. Bir sorun olması durumunda manuel olarak eşleştirmek için aşağıdaki adımları izleyin:

Hem Ses Sisteminin hem de kablosuz derin bas hoparlörünün / uydu hoparlörlerinin güç kaynağına bağlı ve açık olduğundan emin olun.

➔ Gösterge ışığı hızla yanıp sönene kadar derin bas hoparlörü / uydu hoparlörlerindeki (PAIR) düğmeye 3 saniye boyunca uzun basın.

➔ Ses Sisteminde SETUP PAIR yazısı görüntülenene kadar 5 saniye boyunca Ses Sisteminde [PAIR] düğmesine uzun basın.

➔ Derin bas hoparlörü veya uydu hoparlörlerinde gösterge ışığı sabit yandığında eşleştirme başarılıdır.



HDMI kablosu bağlantısı

Not


- TV'nizin veya cihazınızın HDMI ARC özelliğini desteklediğinden emin olun. Bilgi için TV'nizin veya cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

HDMI kablosunun bir ucunu Ses Sisteminizdeki HDMI ARC giriş konnektörüne ve diğer ucunu TV'nizin veya cihazınızın HDMI ARC çıkış konnektörüne bağlayın.

HDMI kablosunu kullanarak olası en iyi ses deneyimini elde etmek için aşağıdaki adımları izleyin:


TCL TV için:

1. Ses Sistemindeki HDMI (ARC) arabiriminden gelen HDMI kablosunu TV'deki HDMI (ARC/eARC) arabirimine bağlayın. Güç kablosunu bağlayın.
2. TCL TV'nin ayarlarında CEC işlevini etkinleştirin.



Diğer TV markaları için:

1. Ses Sistemindeki HDMI (ARC) arabiriminden gelen HDMI kablosunu TV'deki HDMI (ARC/eARC) arabirimine bağlayın. Güç kablosunu bağlayın.
2. TV'nin ayarlarında CEC işlevini etkinleştirin.




- ★ CEC (Tüketici Elektroniği Kontrolü) işlevinin adlandırılması TV üreticisine göre farklılık gösterebilir. Bu özellik CEC, Anynet +, SimpLink, BRAVIA Link, EasyLink veya VIERA Link olarak adlandırılmış olabilir. Daha fazla bilgi için lütfen TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.

Opsiyonel: Blu-ray oynatıcınızın bağlanması

Kullanım kolaylığı için TV'ye bir Blu-ray oynatıcı bağlamanız ve HDMI-ARC üzerinden Ses Sisteminin keyfini çıkarmanız önerilir. Ancak tüm TV'lerin HDMI-ARC özelliğini desteklemediği **Dolby TrueHD** tabanlı Atmos içeriğinin keyfini çıkarmak için isteğe bağlı olarak Blu-ray oynatıcınızı **HDMI** girişi bağlantı noktasını kullanarak doğrudan Ses Sistemine bağlayabilirsiniz.


Notlar

- Ses Sistemi, video sinyali TV'ye iletecektir. Başarılı olmazsa Ses Sistemini açın ve tekrar deneyin.
- HDMI girişi, UHD (4K) özelliğini destekler ve Dolby Atmos sesin keyfini çıkarmak için oyun konsolunda da kullanılabilir.



Optik kablo bağlantısı

1. Gerektiğinde optik kablunun koruyucu kapaklarını çıkarın.
2. Optik kablunun bir ucunu Ses Sisteminizdeki optik giriş konnektörüne ve diğer ucunu TV'nizin veya cihazınızın optik çıkış konnektörüne bağlayın.




Not

- Ses Sisteminden ses çıkışı yoksa TV'nizde veya cihazınızda PCM sinyal çıkışını etkinleştirmeyi deneyin. Çoğu cihazda analog ses sinyallerini dijital ses sinyallerine dönüştürmek için PCM kullanılır. PCM sinyal çıkışının nasıl etkinleştirileceği hakkında daha fazla bilgi için TV'nizin veya cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Optik kablo ile Ses Sisteminizi kurma yönergesi



Optik kabloyu (SPDIF) bükmeyin veya kıvrımayın çünkü hassastır ve kolayca hasar görüp kırılabilir.



Optik kabloyu kullanarak olası en iyi ses deneyimini elde etmek için:

1. TCL TV Uzaktan Kumandanızdaki Home düğmesine basın.
2. Settings [Ayarlar] altındaki Audio [Ses] seçeneği gidin.
3. "TV speaker enabled" ["TV hoparlörü etkin"] seçeneğinin işaretini kaldırın.
4. S/PDIF ve ARC bölümünün altında PCM-Stereo seçeneğini seçin.

Notlar

- Farklı cihazlarda farklı menü seçenekleri olabilir.
- Blu-ray oynatıcılar, set üstü kutular vs. gibi cihazlar da uygulanabilir.


Ses Sisteminin Bluetooth cihazınıza bağlanması

Notlar

- Kablosuz cihazınızın Bluetooth işlevini desteklediğinden emin olun.
 - Ses Sistemi ile Bluetooth cihazınız arasındaki çalışma mesafesi (Bluetooth cihazı ile Ses Sistemi arasında herhangi bir engel olmadan) yaklaşık 10 metredir.
1. Ses Sisteminizi açmak için Ses Sisteminizin üst panelindeki veya uzaktan kumandadaki (🔊) düğmesine basın.
 2. Ses Sisteminizin üst panelindeki veya uzaktan kumandadaki (🔗) düğmesine basın.
➔ LED ekranda **PAIR** yazısı görünür. Ses Sistemi eşleşmeye hazırdır.
 3. Bluetooth cihazınızı açın ve Bluetooth işlevini etkinleştirin.
 4. Bluetooth cihazınızın eşleştirme listesinden **TCL X937U** Sound Bar seçeneğini seçin.
➔ Belirgin bir çift bip sesi duyarsınız.
➔ Ekranda "Connected" ["Bağlandı"] yazısını göreceksiniz.

İpucu

- Bluetooth cihazınızda TCL X937U Sound Bar model adını bulamıyorsanız uzaktan kumandadaki (🔗) düğmesini basılı tutun. **PAIR** simgesini göreceksiniz. Şimdi Ses Sistemi eşleştirme moduna girecektir.




Ses Sistemi sisteminiz artık kurulmuş olup kullanıma hazırdır.

5. Bluetooth işlevinin bağlantısını kesmek için aşağıdakileri yapabilirsiniz:

- Başka bir kaynağa geçmek için Ses Sistemi veya uzaktan kumanda  düğmesine basabilir veya
- Cihazınızda Bluetooth işlevini devre dışı bırakabilirsiniz.


Google Home eklentisi

1. Ses Sistemini açın.
2. Android telefonda Google Home uygulamasını açın ve 3. adıma geçin.
3. Google Home uygulamasında oturum açtığınızdan emin olun ve kurulum işlemini tamamlamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.
4. 3. adımda kurulum tamamlandığında artık ağınıza ve Wi-Fi'nize bağlanmış olursunuz. Artık aynı ağdaki herhangi bir cihazdan yerleşik Chromecast'in keyfini çıkarabilirsiniz.



AirPlay 2 eklentisi

1. Ses Sistemini açın.
2. Bir iOS cihazında Setting [Ayarlar] > Wi-Fi'ye gidin ve 3. adıma geçin.
3. Airplay 2 için Settings [Ayarlar] > Wi-Fi altında "SETUP AS NEW AIRPLAY SPEAKER" ["YENİ AIRPLAY HOPARLÖRÜ OLARAK KURULUM"] bölümü altında "TCL X937U Soundbar" seçeneğini arayın ve kurulum işlemini tamamlayın.
4. 3. adımda kurulum tamamlandığında artık ağınıza ve Wi-Fi'nize bağlanmış olursunuz. Artık aynı ağdaki herhangi bir cihazdan yerleşik AirPlay'in keyfini çıkarabilirsiniz.






Spotify Connect'in kullanılması


Spotify için telefonunuzu, tabletinizi veya bilgisayarınızı uzaktan kumanda olarak kullanın. Nasıl yapılacağını öğrenmek için spotify.com/connect adresine gidin. Spotify'ı kullanmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:

1. Spotify uygulamasını indirmek için kare kodu okutun ya da App Store'da arama yapın.
2. Ses Sisteminin arkasındaki düğmeye 8 saniyeden

fazla basın. İki bip sesi duyacaksınız ve LED'in yanıp sönmekten sabit bir şekilde yanma moduna geçtiğini göreceksiniz. Telefonunuzda Play-Fi cihazını seçin.

3. Play-Fi uygulamasını açın, Wi-Fi ağına bağlanın.
4. Bir Wi-Fi ağı ile Wi-Fi cihazı kurun.
5. Play-Fi uygulamasını indirin ve güncelleyin. Ardından yeni sürüm uygulamanın işlevlerinin keyfini çıkarabilirsiniz.






Amazon Alexa eklentisi

1. Play-Fi uygulamasını ve Wi-Fi Ağını sabitleyin ve tüm güncelleme prosedürlerini uygulayın.
2. Uygulama, otomatik olarak sizden onu Amazon hesabınıza bağlamanızı istemelidir. Ya da Play-Fi uygulamasında Settings [Ayarlar] bölümüne gidip Amazon Alexa seçeneğini seçebilirsiniz.
3. Bulunduğunuz yere bağlı olarak Alexa için varsayılan dilinizi seçmeniz istenebilir.

Devam etmeye hazır olduğunuzda Alexa sizden Amazon hesabınızı isteyecektir ancak daha önce cihazınızda bir Amazon oturum açma veya kimlik doğrulaması kullandıysanız kimlik bilgilerini sizin için otomatik olarak uygulamalıdır.

4. Amazon hesabınızı mikrofonsuz bir Play-Fi ürünlerine bağlıyorsanız yeni ürününüzün tanımlanabilmesi için bir Echo, Dot veya benzeri bir ürünü "Discover Devices" ["Cihazları Keşfet"] bölümüne sormanız gerekir.




Çevrim İçi Donanım Yazılımı Güncellemesi

Ses Sistemi yazılımının otomatik olarak algılanması ve yükseltilmesi:

1. Ses Sistemi, derin bas hoparlörü ve uydu hoparlörlerinizin açık olduğundan emin olun.
2. Ses Sistemi, derin bas hoparlörü ve uydu hoparlörlerinizin başarıyla eşleştirildiğinden emin olun.
3. Ses Sisteminizin Wi-Fi ağına başarıyla bağlandığından emin olun (Sayfa 28/29/30/32'deki Wi-Fi bağlantı adımlarına bakın).
4. Aşağıdaki LED göstergelerini göreceksiniz:
DOWNLOADING >> CHECK > UPGRADE > UPG00~99
> U OK > START

Not: Yükseltme sırasında Ses Sistemi ve derin bas hoparlörünü kesmeyin.




4 Ses Sisteminizin kullanılması

Ses Sisteminizin üst panel veya uzaktan kumanda ile kullanılması

1. Ses Sisteminin güç kaynağına ve kaynaklara doğru şekilde bağlandığından emin olun.
2. Doğru kaynağa geçmek için Ses Sistemi ana ünitenizin üst panelindeki veya uzaktan kumandadaki ➡ düğmesine basın.

Ses Sistemindeki LED ekranda Ses Sisteminin durumu hakkında bilgi verilir.



HELLO *

	Ses Sistemi Durumu	Led Göstergeleri
Güç	Açık Kapalı	HELLO STBY / SLEEP
Kaynak	HDMI eARC/ARC Optik USB Bluetooth HDMI1 HDMI2	ARC / EARC OPT USB BT HDMI1 HDMI2
Bluetooth	Arama modu (yanıp sönüyor) Eşleştirme modu	BT PAIR
Ses seviyesi kontrolü	Ses seviyesi Minimum ses seviyesine ulaşıldı Maksimum ses seviyesine ulaşıldı Sessiz	V 36 MIN MAX MUTE
Seviye	Bas (+/-) Tiz (+/-) Çevreleme Seviyesi (+/-) Diyalog Ses Senkronizasyonu	BAS-S / BAS+S TRE-S / TRE+S SR-S / SR+S DIAL0 / DIAL6 SYNC
Ses modları	Standart / Ses / Müzik / Film / Oyun / Spor	STANDARD VOICE MUSIC MOVIE GAME SPORT
Ses Etki	BassBoost [Bas Yükseltme] SurrEnhan [Çevreleme İyileştirme] Pass Throu [Düz Geçiş] Gece NEURALX DRC LED DIM	BASST ON / BASST OFF SURENH ON / SURENH OFF PASSTH ON / PASSTH OFF NIGHT ON / NIGHT OFF BTSNEU ON / BTSNEU OFF BTSARC LOW / BTSARC MID / BTSARC HIGH DIM 1 / DIM 2 / DIM 3

Not

- Ses Sisteminizi açtıktan sonra 10 saniye içinde Ses Sisteminde ya da uzaktan kumandada herhangi bir işlem yapılmazsa işlem devam ettirildiğinde Ses Sistemindeki tüm LED göstergeler sönecek ve tekrar yanacaktır.

İpucu

- Uzaktan kumandada daha gelişmiş işlevleri kullanabilirsiniz (sayfa 18'deki "Uzaktan Kumandanın genel görünümü" bölümüne bakınız).

Bluetooth cihazınızdan müzik dinlenilmesi


1. Cihazınızın A2DP ve/veya AVRCP'yi desteklediğinden emin olun. Bilgi için cihazınızın teknik özelliklerine bakın.
2. Bluetooth cihazınızı Ses Sistemi ile eşleştirin (sayfa 27'deki "Ses Sisteminin Bluetooth cihazınıza bağlanması" bölümüne bakınız).
3. Ses Sistemi aracılığıyla Bluetooth cihazınızda kayıtlı müzikleri dinlemeye başlayın.
 - Bluetooth cihazınız A2DP'yi destekliyorsa müzik dinleyebilirsiniz ancak oynamayı kontrol edemezsiniz.
 - Bluetooth cihazınız AVRCP'yi destekliyorsa uzaktan kumanda ile müzik dinleyebilir ve müzik çalmayı kontrol edebilirsiniz. Müzik çalmayı duraklatmak veya devam ettirmek için ortadaki düğmeye basın. Önceki/sonraki parçaya atlamak için sol/sağ düğmelerine basın.

Not

- Ses Sistemi ile Bluetooth cihazınız arasındaki çalışma mesafesi (Bluetooth cihazı ile Ses Sistemi arasında herhangi bir engel olmadan) yaklaşık 10 metredir.

Müzik çalmak için USB kablosu veya cihazının kullanılması

- Müziği dinlemek / duraklatmak / devam ettirmek için uzaktan kumandadaki /OK düğmesine basın.
- Önceki veya sonraki parçaya atlamak için uzaktan kumandadaki sol/sağ düğmelerine basın.
- Ses seviyesini artırmak veya azaltmak için yukarı/aşağı düğmelerine basın.



İpucu

- Bu Ses Sistemi, 64 GB belleğe kadar olan USB cihazlarını destekleyebilir ve desteklenen dosya formatı MP3'tür.
- USB cihazının klasörlerindeki müzik dosyaları, 5 (5 dâhil) dizin düzeyinde olmalıdır. Aksi takdirde Ses Sistemi müzik dosyalarını algılayamaz.

5 Teknik Özellikler

Ürün Adı

- 7.1.4 Kanallı Ses Sistemi + Play-Fi / Dolby Atmos / DTS:X

Ses Sistemi

- Güç Kaynağı: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Güç tüketimi: 58 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: $\leq 0,5$ W Empedans: $8\Omega \times 7$
- Frekans yanıtı: 160 Hz - 20 KHz
- Boyutlar (GxYxD): 1050 x 65 x 120 (mm)
- Ağırlık: 4,1 kg
- Çalışma sıcaklığı: 0 °C - 45 °C

Kablosuz derin bas hoparlör

- Güç Kaynağı: AC 100-240 V ~ 50/60 Hz
- Güç tüketimi: 40 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: $\leq 0,5$ W Empedans: 3Ω
- Frekans yanıtı: 40 Hz - 120 Hz
- Frekans aralığı: 5732 MHz - 5848 MHz
- Maksimum iletim gücü: 13 dBm
- Boyutlar (GxYxD): 240 x 400 x 365 mm
- Ağırlık: 7,8 kg

Uydu hoparlörler

- Güç Kaynağı: DC 24 V --- 1,5 A
- Güç tüketimi: 20 W
- Bekleme modunda güç tüketimi: $\leq 0,5$ W Empedans: $8\Omega \times 4 (2 \times 2)$
- Frekans yanıtı: 40 Hz - 120 Hz
- Frekans aralığı: 5732 MHz - 5848 MHz
- Maksimum iletim gücü: 13 dBm
- Boyutlar (GxYxD): 96 x 120 x 160 (mm)
- Ağırlık: 0,96 kg

Bluetooth

- Bluetooth versiyonu: 5.0, Bluetooth profili - Bluetooth stereo destekli (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili - A2DP; Ses Video Uzaktan Kumanda Profili - AVRCP)

- Frekans aralığı: 2402 MHz - 2480 MHz
- Maksimum iletim gücü: 15 dBm

Uzaktan kumanda

- Mesafe / Açı: 6 m / 30°
- Pil tipi: 1,5 V AAA pil x 2, kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

Wi-Fi

- WLAN Standardı IEEE802.11a/b/g/n/ac
- Güvenlik WPA2TM/WPATM
- Frekans aralığı 2,4 GHz bant (1-13 kanallı) / 5 GHz bant

- AB için

2412 MHz ila 2472 MHz
5180 MHz ila 5320 MHz
5500 MHz ila 5700 MHz
5745 MHz ila 5850 MHz

- Maksimum güç (EIRP) 20 dBm

6 Uyarı

Uygunluk beyanı

TCL Overseas Marketing Ltd., bu telsiz ekipmanının 2014/53/EU sayılı Direktif ve ilgili Avrupa Birliği yasal gerekliliklerine uygun olduğunu işbu belgeyle beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metnine şu internet adresinden ulaşılabilir: <http://www.tcl.com> Support [Destek] bölümüne gidin ve model adını girin. Bu ekipman tüm AB ülkelerinde çalıştırılabilir.

AB uygunluk beyanı, www.tcl.com adresindeki yerel bölgedeki ilgili ürün indirme sayfasından doğrudan indirilebilir.

5 GHz bandındaki kısıtlamalar:

5150 ila 5350 MHz frekans aralığı, yalnızca şu ülkelerde iç

mekân kullanımıyla sınırlıdır: AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR, UK(NI).

Eski ürününüzün ve pilinizin bertaraf edilmesi



Ürününüz, geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerle tasarlanmış ve üretilmiştir.



Bir ürün üzerindeki bu sembol, ürünün 2012/19/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu ifade eder.



Bu sembol, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa Direktifi kapsamında bir pil içerdiğini ifade eder.

dolayısıyla ev atıkları birlikte bertaraf edilemez. Elektrikli ve elektronik ürünler ve piller için yerel ayrı toplama sistemi hakkında bilgi edinin. Yerel kurallara uyun ve ürünü ve pilleri asla normal ev atıklarıyla birlikte bertaraf etmeyin. Eski ürünlerin ve pillerin doğru şekilde bertaraf edilmesi, çevre ve insan sağlığı için olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olur.

Kullandıktan sonra atılabilir pilin çıkarılması

Kullandıktan sonra atılabilir pilleri çıkarmak için "Uzaktan kumanda pillerinin takılması/değiştirilmesi" bölümüne bakın.

Çevre koruma ve sürdürülebilirlik

Gereksiz tüm ambalajları çıkardık ve çevre dostu ve sürdürülebilir olduğundan emin olduk.

Ticari Markalar



Bluetooth® kelime işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc. şirketine ait tescilli markalardır ve bu markaların TCL tarafından kullanımı lisansa tabidir. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerine aittir.



DTS patentleri için <http://patents.dts.com> adresine bakınız. DTS, Inc. şirketinin (merkezi ABD/Japonya/Tayvan'da bulunan şirketler için) veya DTS Licensing Limited şirketinin (tüm diğer şirketler için) lisansı altında üretilmiştir. DTS, DTS:X, the DTS:X logosu, DTS, DTS Play-Fi, Play-Fi ve DTS Play-Fi ve Play-Fi logoları, DTS, Inc. şirketinin Amerika Birleşik Devletleri ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markalarıdır ya da ticari markalarıdır. © 2022 DTS, Inc. TÜM HAKLARI SAKLIDIR

Apple AirPlay ile çalışır



Bu AirPlay 2 özellikli hoparlörü kontrol etmek için iOS 11.4 veya üstü gereklidir. Apple, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro ve iPhone, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.



Spotify Yazılımı, <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses> adresinde bulunan üçüncü taraf lisanslarına tabidir.



Yerleşik Chromecast

HDMI™

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Kullanılan HDMI ve HDMI Yüksek Çözünürlüklü Çoklu Ortam Arabirimi markaları ve HDMI Logosu, Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde HDMI Licensing Administrator, Inc. şirketinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.



Google ve yerleşik Chromecast, Google LLC şirketinin ticari markalarıdır.

Uyumlu

Dolby Vision

Dolby Atmos

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos ve çift D sembolü, Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Dolby Laboratories lisansı kapsamında üretilmiştir. Gizli yayınlanmamış eserlerdir. Telif hakkı © 2012–2022 Dolby Laboratories. Tüm hakları saklıdır.

Alexa ile çalışır



Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar, Amazon.com, Inc. şirketi ve bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.

7 Sık Sorulan Sorular

Güç yok

- AC güç kablosunun ve AC giriş konnektörünün doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Güç kaynağı olduğundan emin olun.
- Ses Sisteminin açık olduğundan emin olun.

Ses yok

- Ses Sistemine ve cihazınıza ses kablosunun bağlı olduğundan emin olun.
- Doğru kaynağı seçtiğinizden emin olun.
- Ses seviyesini artırmak için yukarı düğmesine basın.
- Ses Sisteminin sesinin kapatılmadığından emin olun.

Düşük ses

- Sesi ayarlamak için uzaktan kumandayı kullanın.
- Gece modu açılmış olabilir, Gece modundan çıkmak için  düğmesine basın yukarı/aşağı düğmelerini kullanın.
- ★ Gece Modunda diğer ekolayzer seçenekleri seçilemez.

Uzaktan kumanda çalışmıyor.

- Doğru kaynağı seçtiğinizden emin olun.
- Uzaktan kumanda ile Ses Sistemi arasındaki mesafenin çalışma aralığında olduğundan emin olun.
- Pilin doğru takıldığından ve çalıştığından emin olun.
- Uzaktan kumandanın Ses Sisteminin uzaktan kumanda sensörüne yakın olduğundan emin olun.

Bozuk ses duyuyorum.

- Tüm kabloların doğru şekilde bağlandığından emin olun.
- Doğru kaynağı seçtiğinizden emin olun.
- TV'den ses çalışırsanız TV'nin sesinin kapalı olduğundan emin olun.

Bluetooth cihazımda bu Ses Sisteminin Bluetooth adını bulamıyorum.

- Bluetooth cihazınızda Bluetooth işlevinin etkinleştirildiğinden emin olun.
- Ses Sisteminin Bluetooth cihazınızla eşleştiğinden emin olun.

8 Uygunluk Beyanı

TCL OVERSEAS MARKETING LTD

7/F, building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, SHATIN, N.T.,
Hong Kong



EU Declaration of Conformity¹

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.²

Name and address of the Manufacturer:³ TCL OVERSEAS MARKETING LTD
7 Fl, Bldg 22E, 22 Science Park East Avenue HK Science Park
Shatin HongK ong

Model:⁴ TCL X937U

Product type:⁵ 7.1.4 Channel Soundbar with Wireless Subwoofers and
Satellite Speakers

Additional Information:⁶ Wireless Subwoofer: X937U-SW
Satellite Speakers: X937U-RS

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation.⁷

The product is in compliance with the following standard(s) or normative document(s):⁸

Radio Equipment Directive: 2014/53/EU

EN IEC 62368-1:2014+A11:2017	EN 55032:2015/A1: 2020
EN IEC 62311:2020	EN IEC 61000-3-2: 2019
EN 50663:2017	EN 61000-3-3: 2013/A1:2 019
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019	EN 55035:2 017/A11: 2020
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1: 2019	ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4: 2020	ETSI EN 301 893 V2.1.1:2017
	ETSI EN 300 440 V2.2.1:2018

Electromagnetic Compatibility Directive: 2009/125/EC


Commission Regulation (EC) No 1275/2008 of 17 December 2008
Commission regulation (EU) No 801/2013 of 22 August 2013

EN 50564:2011 IEC 62087-1:2015 IEC 62087-6:2015

RoHS Directive: 2011/65/EU & 2015/863

EN IEC 63000:2018

2022.08.12



Hanson Han
Proxy Holder

TCL OVERSEAS MARKETING LTD

7/F, building 22E, 22 science park east avenue, Hong Kong science park, SHATIN, N.T.,
Hong Kong

TCL**EU Uygunluk Beyanı¹**

Bu uygunluk beyanı yalnızca üreticinin sorumluluğu altında verilir.²

Üretici Adı ve adresi :³ TCL OVERSEAS MARKETING LTD
7 Fl, Bldg 22E, 22 Science Park East Avenue HK Science Park
Shatin Hong Kong

Model:⁴ TCL X937U
Ürün Tipi:⁵ 7.1.4 Kablosuz Subwoofer ve Uydu Hoparlörlü Kanal Soundbar
Ek Bilgiler: Kablosuz Subwoofer: X937U-SW
Uydu Hoparlörleri: X937U-RS

Yukarıda açıklanan deklarasyonun amacı ilgili Birlik uyum mevzuatına uygundur:⁷

Ürün, aşağıdaki standartlara veya normatif belgelere uygundur:⁸

RED Yönergesi: 2014/53/EU

EN IEC 62368-1:2014+A11:2017	EN 55032:2015/A1: 2020
EN IEC 62311:2020	EN IEC 61000-3-2: 2019
EN 50663:2017	EN 61000-3-3: 2013/A1: 2019
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3: 2019	EN 55035: 2017/A11: 2020
ETSI EN 301 489-3 V2.1.1: 2019	ETSI EN 300 328 V2.2.2:2019
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4: 2020	ETSI EN 301 893 V2.1.1:2017
	ETSI EN 300 440 V2.2.1:2018

Ecodesign Yönergesi: 2009/125/EC

Televizyonlar, monitörler ve dijital tabela ekranları için geçerli olan (AB) 2019/2021 Komisyon Yönetmeliği
Televizyonların, monitörlerin ve dijital tabela ekranlarının enerji etiketlemesi için geçerli olan Acc. Komisyon
Yönetmeliği (AB) 2017/1369 ve ek Komisyon Yönetmeliği (AB) No 2019/2013

EN 50564:2011 IEC 62087-1:2015 IEC 62087-6:2015

RoHS Yönergesi: 2011/65/EU; 2015/863

EN IEC 63000:2018

Huizhou
2022-08-25

Hanson Han

Hanson Han
DQA Müdürü

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

1. Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar, malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
2. Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar, Doğal olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar
3. Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar
4. Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar
5. Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi, Durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir.

Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.

Tüketicinin Seçimlilik Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9 Garanti Belgesi

Üretici veya İthalatçı Firma	Satıcı Firma
Ünvan: Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş. Adres: Mahir İz Cad. No: 26 Üsküdar/İstanbul Telefon: 0216 554 90 00 Fax: 0216 651 89 00 e-Posta: destek@bilkom.com.tr	Ünvan: Adres: Telefon: e-Posta: Fatura Tarih ve Sayısı: Teslim Tarihi ve Yeri:
Yetkili İmzası ve Firma Kaşesi 	Yetkili İmzası ve Firma Kaşesi
GARANTİ BELGESİNE SAHİP ÜRÜN	
Cinsi: Soundbar Markası: TCL Ürün Serisi: Modeli: X937U	Garanti Süresi: 2 Yıl Azami Tamir: 20 İş Günü Süresi: Bandrol ve Seri No: Kurulum Seri No: Kurulum Tarihi: Kurulumu Yapan: Servis Bilgisi:

GARANTİ HÜKÜM VE KOŞULLARI

Kullanma kılavuzunu ve Garanti Hüküm ve Koşullarını dikkatlice okumanızı tavsiye ederiz.

Değerli Müşterimiz,

Bu TCL ürününü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Ürününüzün servis gerektirmesi durumunda, hizmet almak için TCL TV Çağrı Yönetim Merkezi +90 850 2099 TCL(825) ile iletişime geçebilirsiniz. TCL TV Çağrı Yönetim Merkezi 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 saatleri arasında otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz. Bize e-posta gönderebilir veya yetkili servis merkezlerimizi ziyaret edebilirsiniz. Lütfen ziyaret ediniz: www.tcl.com/tr, www.bilkom.com.tr. Bilkom, ürünün Ürün Bilgileri sayfasındaki "Garanti Süresi" bölümünde belirtilen süre boyunca üretim hatası bulunmayacağını garanti eder. Bu devredilemeyen garanti yalnızca TCL Yetkili Satıcısından alışveriş yapan ilk son kullanıcı içindir. Bilkom Servis Merkezleri / Yetkili Servis Merkezleri bu ürünü aşağıdaki şartlar ve koşullar altında onarır:

- 1) Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. (Bu süre 2 yıldan az olamaz)
- 2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.
- 3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

5) Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

6) Malın tamir süresi 20 iş gününü, binek otomobil ve kamyonetler için ise 30 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildiri tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren

başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanınca-ya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve Pazar günleri dışındaki çalışma günleri iş günü olarak sayılmaktadır. Ürünün kullanım ömrü 10 yıldır.

7) Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

Tüketicinin Seçimlilik Hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
- b- Satış bedelinden indirim isteme,
- c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
- ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi

durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

Kullanım Hataları ve Garanti ile İlgili Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Aşağıda belirtilen sorunların giderilmesi ücret karşılığında yapılır. Bu durumlar için garanti şartları uygulanmaz;

- 1) Kullanım hatalarından kaynaklanan hasar ve arızalar, malın tüketiciye tesliminden sonraki yükleme, boşaltma, taşıma vb. sırasında oluşan hasar ve arızalar,
- 2) Malın kullanıldığı yerin elektrik (priz, gerilim, topraklama

vb.), su (su basıncı, musluk vb.), doğalgaz, telefon, internet vb. şebekesi ve/veya altyapısı (gider, zemin, ortam vb.) kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar, Doğa olayları ve yangın, su baskını vb. kaynaklı meydana gelen hasar ve arızalar, 3) Malın tanıtma ve kullanma kılavuzlarında yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan hasar ve arızalar, 4) Malın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanununda tarif edilen şekli ile ticari veya mesleki amaçlarla kullanımı durumunda ortaya çıkan hasar ve arızalar, 5) Mala yetkisiz kişiler tarafından bakım, onarım veya başka bir nedenle müdahale edilmesi,

Durumlarında mala verilmiş garanti sona erecektir. Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

DİSTRİBÜTÖR FİRMA

Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş

Adres: Mahir İz Caddesi No:26 K:2 34662 Altunizade/Üsküdar İstanbul,Türkiye

Tel: (+90) 216 554 90 00 Fax: (+90) 216 651 89 00


ÜRETİCİ FİRMA

TCL Overseas Marketing Ltd. Adres: 7 Fl, Bldg 22E, 22 Science Park East Avenue HK Science Park Shatin Hong Kong

Ürüne ait model ve seri numarası, ürünün arka tarafında ve yan tarafında yer almaktadır. Servis hizmetine ihtiyaç duyduğunuzda kullanmak üzere bilgileri kaydedin.

TCL

MÜHÜR
ALANI



70-TCLBD-ARAA

10 Yetkili Servisler

TCL TV Çaęrı Yönetim Merkezi

0850 2099 825

Tüm yetkili servis istasyonu bilgilerimiz, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan “Servis Bilgi Sistemi”nde (www.servis.gov.tr) yer almaktadır. Yedek parça malzemeleri yetkili servislerimizden temin edilebilir.

Servisler zaman zaman değışebileceęi için Çaęrı Merkezi ile aradıęınız servisi teyid edebilirsiniz. <https://www.tcl.com/tr/tr/support-centre/hotline&service-center.html> internet adresimizden güncel servis bilgilerini öğrenebilirsiniz. TS 10956-40 Kullanma kılavuzlarını <https://www.tcl.com/tr/tr/support-centre/downloads.html> internet adresimizden indirebilirsiniz.

TCL desteęi:

www.tcl.com adresini ziyaret edin.

YARDIMA HAZIRIZ.

**Herhangi bir
sorunuz varsa
önce bizimle
iletiřime geçin**



**SES SİSTEMİNİ ÇIKARIRKEN
DİKKATLİ OLUN**