

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide

Kurzanleitung

Руководство по быстрому запуску

Короткий посібник

Guida rapida all'avvio

Guía de inicio rápido

Guia de iniciação rápida

Snelle Starthandleiding

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ghid de pornire rapidă

Vodič za hitri začetek

Vodič za brzi početak

Przewodnik szybkiego uruchomienia

Ātrais ceļvedis

Greito pasirengimo darbui vadovas

Kiire sissejuhatus

Üzembehelyezési útmutató

Stručná úvodná príručka

Stručná příručka

Pikaopas

Snabbstartsguide

Hurtigstartguide

Kvikstartguide

Ръководство за бързо стартиране

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Brzi uvodni vodič

Udhëzues I Fillimit të Shpejtë

Vodič za brzi početak

Водич за брз почеток





● EN

Figures and illustrations in this guide are provided for representation only and may differ from actual product appearance.

Most TVs come shipped without the table stand attached so that you can choose to mount your TV either to its table stand or to a wall (wall mount sold separately).

Keep the screws and plastic parts away from grease and organic solvents to avoid damage, especially during the assembly process.

● FR

Les figures et illustrations contenues dans ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent être différentes de l'apparence du produit réel.

La plupart des téléviseurs sont livrés détachés de leurs socles de table de manière à vous laisser le choix entre une installation sur table ou un montage mural (le support de montage mural est vendu séparément).

Les vis et les pièces en plastique ne doivent pas être contaminées avec de la graisse ou des solvants organiques pour éviter de les endommager, surtout pendant l'assemblage.

● DE

Abbildungen und Illustrationen in dieser Anleitung dienen nur der Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen.

Bei den meisten Fernsehgeräten ist der Tischständer noch nicht installiert; Sie haben dann die Wahl, das Fernsehgerät mit dem Ständer zu verbinden oder an einer Wand zu installieren (Wandhalterung separat erhältlich).

Schützen Sie die Schrauben und Kunststoffteile insbesondere während des Installationsvorganges vor Schmierfetten und organischen Lösungen, um Schäden zu vermeiden.

● RU

Цифровые данные и иллюстрации приводятся в данном руководстве только для справки, они могут отличаться от параметров и внешнего вида фактических изделий.

Телевизоры, как правило, поставляются без стол-тумбы, так что пользователь может выбрать вариант установки телевизора на стол-тумбе или на стене (настенное крепление продается отдельно).

Чтобы избежать повреждений, держите винты и пластмассовые детали вдали смазочных веществ и органических растворителей, особенно в процессе сборки.

● UA

Малюнки та ілюстрації даного пристрою наведені у цьому посібнику тільки для довідки і можуть відрізнятися від вигляду справжнього пристрою.

Більшість телевізорів постачаються з неприкріпленою настільною підставкою, а отже ви можете вирішити — встановити його на настінній підставці, чи закріпити на стіні (настінне кріплення продається окремо). Зберігайте гвинти та пластикові деталі подалі від змашувальних матеріалів, жирів та органічних розчинників, щоб оберегти їх від пошкодження, особливо під час процесу збирання.

● IT

Figure e illustrazioni contenute nella presente guida sono fornite solo come riferimento e possono differire dall'aspetto reale del prodotto.

La maggior parte dei televisori è distribuita con il supporto da tavolo. In tal modo l'utente potrà scegliere se installare il televisore sul suddetto supporto oppure fissarlo ad una parete (supporto da parete venduto separatamente).

Per evitare danni, soprattutto durante la fase di montaggio, tenere le viti e le parti in plastica lontano da grasso e solventi organici.

● ES

Las figuras e ilustraciones que aparecen en esta guía se presentan únicamente a modo de referencia y pueden diferir de la apariencia real del producto.

La mayoría de televisores se entregan sin el soporte de sobremesa fijado, para que usted pueda decidir instalar su TV con su soporte de sobremesa o instalarlo en la pared (el soporte de pared se vende por separado).

Mantenga los tornillos y piezas de plástico apartados de la grasa y de disolventes orgánicos para prevenir daños, especialmente durante el proceso de montaje.

● PT

As figuras e as ilustrações presentes neste manual são fornecidas apenas para efeitos de representação e podem diferir do aspeto real do produto.

Íúmeros televisores são fornecidos sem suporte de mesa para que possa optar por montar o televisor noutro suporte de mesa ou numa parede (suporte de parede vendido em separado).

Mantenha os parafusos e as peças de plástico afastadas de gordura e de solventes orgânicos para evitar a ocorrência de danos, especialmente durante o processo de montagem.

● NL

De figuren en illustraties in deze handleiding zijn slechts ter referentie verstrekt en kunnen verschillen van het daadwerkelijke product uiterlijk.

De meeste TV's worden geleverd zonder bevestigde tafelsteun, zodat u de TV of op de tafelsteun kunt plaatsen of aan de muur kunt bevestigen (muurmontage afzonderlijk verkrijgbaar).

Houd schroeven en plastic onderdelen uit de buurt van vetigheid en plantaardige oplossingen, voornamelijk tijdens het assemblageproces.

● EL

Τα σχέδια και οι εικόνες αυτού του οδηγού είναι μόνο ενδεικτικά και μπορεί να

διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν.

Οι περισσότερες τηλεοράσεις παρέχονται με την επιπρατέζα βάση αποσυμφορμένη, ώστε να επιλέξετε αν θα τοποθετήσετε την τηλεοράση σας στην επιπρατέζα βάση ή τον τοίχο (το επιπρόσθετο στήριγμα πωλείται ξεχωριστά).

Φυλάξτε τις βίδες και τα πλαστικά μέρη μακριά από γράσα και οργανικούς διαλύτες για την αποφυγή ζημιών, ειδικά κατά τη συναρμολόγηση.

● RO

Figurile și ilustrațiile din acest ghid sunt oferite doar în scop ilustrativ și pot diferi de aspectul real al produsului.

Cele mai multe televizoare sunt livrate fără a avea montat suportul, astfel încât să puteți alege să montați televizorul fie pe suportul său de masă, fie pe perete (piesele de fixare pe perete se vând separat).

Feriți șuruburile și piesele din plastic de unsoare sau solvenți organici pentru a evita deteriorarea lor, în special în timpul procesului de montare.

● SI

Skice in ilustracije v tem priročniku so samo referenčne in se lahko razlikujejo od dejanskega izgleda izdelka.

Večina TV-jev je na voljo brez nameščenega stojala tako, da lahko izberete ali boste TV namestili na namizno stojalo ali na zid (montaža za zid je naprodaj posebej).

Da bi preprečili poškodbe med montažo, vijake in plastične dele držite stran od maziv in organskih topil.

● HR

Slike i ilustracije u ovom priručniku služe samo za prikaz i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda proizvoda.

Većina TV prijemnika isporučuje se bez postolja, tako da možete odabrati želite li ugraditi televizor na postolje ili zid (komplet za ugradnju na zid prodaje se zasebno).

Držite vijke i plastične dijelove dalje od masti i organskih otapala da izbjegnute oštećenje, pogotovo u procesu ugradnje.

● PL

Rysunki i ilustracje zamieszczone w niniejszej instrukcji mają charakter poglądowy i mogą się różnić od rzeczywistego produktu.

Większość telewizorów sprzedawana jest bez zamocowanego do niego stojaka, dzięki czemu możesz zdecydować, czy chcesz umieścić telewizor na stojaku, czy na ścianie (uchwyt montażowy sprzedawany jest oddzielnie).

Chroń śruby i plastikowe elementy przed kontaktem ze smarami i rozpuszczalnikami organicznymi, zwłaszcza w trakcie montażu.

● LV

Attēli un zīmējumi šajā pamācībā sniegti tikai informatīvam nolūkam, faktiskais izstrādājums var atšķirties.

Vairums televizoru tiek piegādāti bez piestiprināta statīva, lai jūs varētu izvēlēties uzstādīt televizoru uz statīva vai pie sienas (sienas turētājs ir nopērkams atsevišķi).

Glabājiet skrūves un plastmasas daļas prom no taukiem un organiskiem šķīdinātājiem, lai izvairītos no bojājumiem, īpaši uzstādīšanas laikā.

● LT

Paveiksiai ir iliustracijos šiame vadove pateikiamos tik kaip pavyzdžiai ir gali skirtis nuo faktinio produkto išvaizdos.

Dauguma televizorių tiekiami be prijungto stalo stovo, kad galėtumėte pasirinkti, ar sumontuoti savo TV prie stalo stovo ar prie sienos (sieninis laikiklis pardodamas atskirai).

Saugokite sraigtus ir plastikines dalis nuo riebalų ir organinių tirpiklių, kad būtų išvengta apgadinimo, ypač per surinkimo procesą.

● EE

Selles juhendis esitatud joonised ja illustratsioonid on vaid näitlikustamiseks ja võivad erineda toote tegelikust väljanägemisest.

Enamik televideid tarnitakse ilma, et lauajaland oleks kinnitatud, seega saate valida, kas paigaldada teler lauajalandile või seinale (seinakinnitit müüakse eraldi).

Hoidke kruvid ja plastosad eemale määrest ja orgaanilistest lahustitest, eriti koostamise ajal, et vältida nende kahjustamist.

● HU

Az útmutatóban szereplő ábrák és illusztrációk csak példák, az Ön készüléke eltérhet ezektől.

A leszállított TV-készülékre általában nincs felszerelve az asztali állvány, ezért Ön választhatja meg, hogy asztali állványra vagy fali tartóra (külön megvásárolható) szereli-e fel a készüléket.

A károsodás megelőzése érdekében, főleg az összeszereléskor, ügyeljen arra, hogy a csavarokra és a műanyag alkatrészekre ne kerüljön zsír vagy szerves oldószer.

● SK

Obrázky a schémy v tomto návode sú len orientačné a skutočný vzhľad výrobku môže byť odlišný.

Väčšina televízorov sa dodáva bez pripojeného podstavca, takže sa môžete rozhodnúť, či televízor namontujete na podstavec alebo na stenu (nástenná konzola sa predáva osobitne).

Skrutky a plastové časti by nemali prísť do styku s masťami a organickými rozpúšťadlami, aby nedošlo k poškodeniu, najmä počas procesu montáže.

● CZ

Obrázky a ilustrace v tomto návodu slouží pouze jako ukázka a mohou se lišit od skutečného vzhledu výrobku.

Většina televizorů se dodává bez připevňného stojanu na stůl, abyste mohli

zvolit mezi připevněním do stojanu na stůl nebo připevněním na zeď (nástěnný držák se prodává samostatně).

Zabraňte kontaktu šroubů a plastových dílů s mazivy a organickými rozpouštědly, aby zejména během sestavování nedošlo k jejich poškození.

- **FI**

Tämän oppaan kuvat ja piirroksot ovat vain ohjeellisia, ja ne voivat todellisen laitteen ulkonäkö voi poiketa niistä.

Useimmat televisiot toimitetaan ilman kiinnitettyä jalustaa, joten television voi asentaa joko jalustaan tai seinään (seinäteline on lisävaruste).

Säilytä ruuvit ja muoviset osat etäällä rasvoista ja orgaanisista liuottimista vaurioiden välttämiseksi etenkin kokoamisprosessin aikana.

- **SE**

Bilder och illustrationer i den här guiden är endast till för demonstration och kan skilja sig från den faktiska produkten.

De flesta TV-apparater levereras utan bordsstativet monterat, så du kan välja om du vill montera din TV antingen i bordsstativet eller i en vägg (väggmontering säljs separat).

Håll skruvar och plastdelar borta från fett och organiska lösningsmedel för att undvika skada, speciellt under installationsprocessen.

- **NO**

Figurene og illustrasjonene i denne bruksanvisningen gis bare for representasjon og kan variere fra det faktiske produktet.

De fleste TV-er sendes uten bordsstativet montert slik at du selv kan velge om du vil montere TV-en til bordsstativet eller på veggen (veggfeste selges separat).

Hold skruer og plastdeler unna fett og organiske løsemidler for å unngå skade, spesielt i løpet av monteringsprosessen.

- **DK**

Tegninger og illustrationer i denne manual er udelukkende vejledende og kan afvige fra produktets faktiske udseende.

De fleste TV'er sendes fra fabrikken uden foden monteret på, så du selv kan vælge, om du vil montere det på foden eller på en væg (vægbeslag sælges separat).

Hold skruer og plastikdele på afstand af fedt og organiske opløsningsmidler, så der ikke opstår skader, især under samlingen.

- **BG**

Фигурата и илюстрациите в настоящото ръководство са само представителни и е възможно да се различават от изгледа на реалния продукт.

Повечето телевизори се доставят без поставка, така че можете да изберете да монтирате телевизора на поставка или на стена (аксесоарите за стенен монтаж се закупуват отделно).

Пазете винтовете и пластмасовите части от мазнини и органични

разтворители, за да избегнете повреди, особено по време на процеса на сглобяване.

- **TR**

Bu kılavuzda yer alan şekil ve resimler, sadece temsilidir ve gerçek ürün görünümünden farklı olabilirler.

Çoğu televizyon ayağı takılı olmadan teslim edilir böylece televizyonunuzu mobilya üzerine veya bir duvara monte etmeyi seçebilirsiniz (duvara askı aparatı ayrı olarak satılır).

Hasarı önlemek için özellikle montaj işlemi esnasında vidaları ve plastik parçaları yağdan ve organik solventlerden uzak tutun.

- **SR**

Slike i ilustracije sadržane u ovom priručniku navedene su samo u ilustrativne svrhe i mogu da se razlikuju u odnosu na stvarni izgled nameštaja.

Većina televizora se isporučuje bez postavljenog postolja, pa možete odlučite da li želite da televizor postavite na stono postolje ili na zid (zidni nosač se kupuje zasebno).

Držite zavrtnje i plastične delove podalje od maziva i organskih rastvarača da ne bi došlo do oštećenja, naročito tokom sklopanja.

- **SQ**

Shifrat dhe ilustrimet në këtë udhëzues janë dhënë vetëm për paraqitje dhe mund të ndryshojnë nga pamja e produktit aktual.

Shumica e TV-ve dërgohen pa tryezën mbështetëse të bashkangjitur në mënyrë që ju të mund të zgjidhni për të montuar TV tuaj ose në tryezën mbështetëse ose në një mur (pajisja e montimit në mur shitet më vete).

Mbani vidad dhe pjesët plastike larg nga yndymat dhe tretësit organikë për të shmangur dëmtimin, sidomos gjatë procesit të montimit.

- **BS**

Slike i ilustracije u ovom vodiču su date samo kao prikaz i mogu se razlikovati od izgleda stvarnog proizvoda.

Većina televizora se isporučuje bez priloženog postolja tako da možete izabrati da li ćete svoj TV montirati na postolje ili na zid (nosач za montažu na zid se prodaje odvojeno).

Čuvajte vijke i plastične dijelove dalje od masti i organskih rastvarača kako biste izbjegli oštećenje, naročito tokom postupka montaže.

- **MK**


Сликите и илустрациите во ова упатство се дадени само за објаснување и може да се разликуваат од изгледот на фактичниот производ.

Повеќето телевизори се испорачуваат без прикачен држач за на маса, така што ќе може да изберете да го монтирате ТВ-уредот на држачот за на маса или на ѕид (држачот за ѕидна монтажа се продава посебно).


Чувајте ги шрафовите и пластичните делови подалеку од маснотии и органски разредувачи за да се избегне оштетување, особено при процесот на склопување.



EN What's in the box
FR Contenu de l'emballage
DE Lieferumfang
RU Комплект поставки
UA Комплектація упаковок
IT Contenuto della confezione
ES Contenido de la caja
PT Conteúdo da embalagem
NL Wat zit er in de doos?
EL Περιεχόμενα συσκευασίας
RO Ce conțutia
SI Vsebina škatle
HR Što se nalazi u kutiji
PL Zawartość opakowania
LV Iepakojuma saturs
LT Kas yra rinkinyje?
EE Karbi sisu
HU A doboz tartalma
SK Obsah balenia
CZ Co je v balení
FI Pakkauksen sisältö
SE Vad finns i förpackningen?
NO Innholdet i esken
DK Kassens indhold
BG Съдържание на кутията
TR Kutu içeriği
SR Šta je u kutiji
SQ Çfarë ka në kuti
BS Šta je u kutiji
MK Што има во кутијата




or



55"/65"/75"

85"

TV stands




55"/65"/75"

85"

Stand screws




Cable clips





* The remote control type may be changed without notice.



- EN Mount the stand
FR Montage du support
DE Standfuß montieren
RU Установка подставки
UA Монтування підставки
IT Montaggio del supporto
ES Montaje del soporte
PT Montar o suporte
NL De standaard bevestigen
EL Τοποθέτηση βάσης
RO Montați suportul
SI Namestite stojalo
HR Montiranje stalka
PL Mocowanie podstawy
LV Uzstādiet statīvu
LT Stovo montavimas
EE Paigaldage alusele
HU Az állvány felszerelése
SK Upevnenie stojana
CZ Namontujte podstavec
FI Telineen kiinnittäminen
SE Montera stativet
NO Monter stativet
DK Monter foden
BG Монтиране на стойката
TR Standı monte etme
SR Montirajte postolje
SQ Montoni mbështetësen
BS Montirajte postolje
MK Монтажа на држачот







55"/65"/75":





EN Mount the stand
FR Montage du support
DE Standfuß montieren
RU Установка подставки
UA Монтвання підставки
IT Montaggio del supporto
ES Montaje del soporte
PT Montar o suporte
NL De standaard bevestigen
EL Τοποθέτηση βάσης
RO Montați suportul
SI Namestite stojalo
HR Montiranje stalka
PL Mocowanie podstawy
LV Uzstādiet statīvu
LT Stovo montavimas
EE Paigaldage alusele
HU Az állvány felszerelése
SK Upevnenie stojana
CZ Namontujte podstavec
FI Telineen kiinnittäminen
SE Montera stativet
NO Monter stativet
DK Monter foden
BG Монтиране на стойката
TR Standı monte etme
SR Montirajte postolje
SQ Montoni mbështetësen
BS Montirajte postolje
MK Монтажа на држачот


85°:






- EN Wall mounting
 FR Montage mural
 DE Wandmontage
 RU Крепление на стене
 UA Закріплення на стіні
 IT Supporto a parete
 ES Instalación en pared
 PT Montagem na parede
 NL Muurmontage
 EL Τοποθέτηση στον τοίχο
 RO Montare pe perete
 SI Montaža na zid
 HR Ugradnja na zid
 PL Montaż na ścianie
 LV Uzstādīšana pie sienas
 LT Montavimas prie sienos
 EE Seinapaigaldus
 HU Falra szerelés
 SK Montáž na stenu
 CZ Montáž na stěnu
 FI Seinäkiinnitys
 SE Vägghmontering
 NO Veggmontering
 DK Ophængning på væg
 BG Стенен монтаж
 TR Duvara montaj
 SR Montaža na zid
 SQ Montimi në mur
 BS Montaža na zid
 MK Сидна монтажа


1 55"/65":





75"/85":



2



3




	W	H	VESA Screws
55"	300mm	300mm	M6x16mm--4pcs
65"	300mm	300mm	M6x16mm--2pcs(top row) M6x12mm--2pcs(bottom row)
75"	300mm	300mm	M6x16mm--4pcs
85"	600mm	400mm	M8x20mm--4pcs




EN Wall mounting
 FR Montage mural
 DE Wandmontage
 RU Крепление на стене
 UA Закріплення на стіні
 IT Supporto a parete
 ES Instalación en pared
 PT Montagem na parede
 NL Muurmontage
 EL Τοποθέτηση στον τοίχο
 RO Montarea pe perete
 SI Montaža na zid
 HR Ugradnja na zid
 PL Montaż na ścianie
 LV Uzstādīšana pie sienas
 LT Montavimas prie sienos
 EE Seinapaigaldus
 HU Falra szerelés
 SK Montáž na stenu
 CZ Montáž na stěnu
 FI Seinäkiinnitys
 SE Vägghöjning
 NO Veggmontering
 DK Ophængning på væg
 BG Стенен монтаж
 TR Duvara montaj
 SR Montaža na zid
 SQ Montimi në mur
 BS Montaža na zid
 MK Сидна монтажа

55"/65":



1



2



3




	W	VESA Screws
55"	700mm	M6x16mm—2pcs
65"	800mm	M6x16mm—2pcs




EN Wall mounting
FR Montage mural
DE Wandmontage
RU Крепление на стене
UA Закріплення на стіні
IT Supporto a parete
ES Instalación en pared
PT Montagem na parede
NL Muurmontage
EL Τοποθέτηση στον τοίχο
RO Montarea pe perete
SI Montaža na zid
HR Ugradnja na zid
PL Montaż na ścianie
LV Uzstādīšana pie sienas
LT Montavimas prie sienos
EE Seinapaigaldus
HU Falra szerelés
SK Montáž na stenu
CZ Montáž na stěnu
FI Seinäkiinnitys
SE Vägghöjning
NO Veggmontering
DK Ophængning på væg
BG Стенен монтаж
TR Duvara montaj
SR Montaža na zid
SQ Montimi në mur
BS Montaža na zid
MK Сидна монтажа

75"/85":



1



2




3









	W	VESA Screws
75"	300mm	M6x16mm—2pcs
85"	600mm	M8x20mm—2pcs



EN	Connect
FR	Connexion
DE	Anschließen
RU	Подключение
UA	Підключення
IT	Collegamento
ES	Conexión
PT	Ligar
NL	Aansluiten
EL	Σύνδεση
RO	Conectare
SI	Priključitev
HR	Povezivanje
PL	Podłączenie
LV	Pieslēdziet
LT	Prijungimas
EE	Ühendage
HU	Csatlakoztatás
SK	Pripojenie
CZ	Připojte
FI	Liitännät
SE	Ansluta
NO	Koble til
DK	Tilslut
BG	Свързване
TR	Bağlantı
SR	Povezivanje
SQ	Lidheni
BS	Poveži
MK	Поврзување










EN Initial setup
FR Configuration initiale
DE Ersteinrichtung
RU Начальная настройка
UA Початкове налаштування
IT Configurazione iniziale
ES Configuración inicial
PT Configuração inicial
NL Voor het eerst instellen
EL Αρχική εγκατάσταση
RO Configurarea inițială
SI Začetna namestitve
HR Početno podešenje
PL Konfiguracja początkowa
LV Sākotnējā iestatīšana
LT Pradinė sąranka
EE Algseadistus
HU Első beállítás
SK Prvotné nastavenie
CZ Počáteční nastavení
FI Alkuasetukset
SE Första installation
NO Første gangs installasjon
DK Første konfiguration
BG Начална настройка
TR İlk ayarlama
SR Početno podešavanje
SQ Konfigurimi fillestar
BS Početno podešavanje
MK Почетно поставување



* The figure may be changed without notice.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by TTE Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 1992-2024 Dolby Laboratories. All rights reserved.



For DTS patents, see <http://xperi.com/dts-patents/>. Manufactured under license from DTS, Inc. and its affiliates. DTS, DTS:X, the DTS:X logo, Virtual:X, and the DTS Virtual:X logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. and its affiliates in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. and its affiliates. ALL RIGHTS RESERVED.



Manufactured under license from IMAX Corporation. IMAX® is a registered trademark of IMAX Corporation in the United States and/or other countries. For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2020 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



Covered by one or more claims of the HEVC patents listed at patentlist.accessadvance.com.



EN: To enjoy all smart features and services on your Google TV™ from TCL, a Google Account, a TCL account, and a reliable broadband internet connection are required.
FR: Pour profiter de toutes les fonctionnalités et de tous les services intelligents sur vos Google TV™ de TCL, un Compte Google, un compte TCL et une connexion internet haut débit fiable sont nécessaires.
PL: Aby korzystać ze wszystkich inteligentnych funkcji i usług na telewizorach Google TV™ w TCL, wymagane jest posiadanie konta Google, konta TCL i stabilnego dostępu do szerokopasmowego Internetu.
ES: Para disfrutar de todas las funciones y servicios inteligentes en sus Google TV™ de TCL, se requiere una cuenta de Google, una cuenta de TCL y una conexión confiable a Internet de banda ancha.
PT: São necessárias uma Conta da Google, uma conta da TCL e uma ligação segura à internet de banda larga para desfrutar todas as funções inteligentes e serviços na sua Google TV™ da TCL.
DE: Ein Google-Konto, ein TCL-Konto und eine zuverlässige Breitband-Internetverbindung sind für das Genießen aller intelligenten Funktionen und Dienste auf Ihren Google TV™ von TCL erforderlich.
IT: Per godere di tutte le funzionalità e i servizi intelligenti sui tuoi Google TV™ di TCL, è necessario un account Google, un account TCL e una connessione internet a banda larga affidabile.
CZ: Chcete-li využívat všechny chytré funkce a služby televizoru Google TV™ od společnosti TCL, je třeba mít účet Google, účet TCL a spolehlivě širokopásmové připojení k internetu.
HU: Ahhoz, hogy élvezze a TCL okos funkciókat és szolgáltatásokat Google TV™ készülékén, szüksége van Google fiókra, TCL fiókra és megbízható internetkapcsolatra.



www.tcl.com